

B-FIX PŘEDNÍ SEDAČKA – CZ

Gratulujeme a děkujeme vám za nákup nové dětské cyklosedačky.

Pokud byste chtěli více informací o dalších výrobcích značky Bellelli, navštivte naši webovou stránku: www.bellelli.com.

Tyto pokyny platí pouze pro přední sedačky Bellelli.

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte návod.

Sedačku nemontujte pouze podle obrázků na obalu.

Uchovejte si návod pro případné budoucí použití.

POZNÁMKY

VAROVÁNÍ: Sedačka je určena výhradně pro přepravu dítěte. Nepřidávejte žádné jiné zatížení.

Jakékoliv další náklady musí být připevněny na zadní část kola pomocí jiných držáků (např. zadní nosič).

VAROVÁNÍ: Jakékoliv úpravy sedačky nebo jejího uchycení jsou zakázány. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za škody způsobené změnami.

VAROVÁNÍ: Ovládání kola se může s dítětem v sedačce výrazně změnit, zejména co se týče rovnováhy, řízení a brzdění.

VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte kolo bez dozoru s dítětem v sedačce.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte sedačku, pokud je jakákoliv její část nebo část kola poškozená či chybí. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo prodejce a zakupte náhradní díly. Sedačku vždy vyměňte po nehodě, i pokud není poškození viditelné.

OBECNÉ INFORMACE O MONTÁŽI

Přední dětská sedačka se montuje mezi řídítka a jezdce.

Sedačku instalujte ve směru jízdy.

Držák je vhodný pro rámy s kruhovým průřezem i některé rámy s oválným průřezem.

Podrobnosti najdete v sekci „Instalace montážní podpěry“.

Sedačka se dodává s montážním systémem s podpěrným rámem.

Používejte sedačku na kolech s 26–28palcovými koly, která vydrží přídatné zatížení nejméně 18 kg.

Konzultujte uživatelský manuál vašeho kola nebo se poraďte s prodejcem.

Vždy připevněte dětské popruhy a pásy na nohy. Pravidelně kontrolujte, že dítě je správně připoutáno.

Viz sekce „Usazení dítěte do sedačky“.

Sedačku nenaklánějte dopředu. Mírně ji nakloňte dozadu, aby lépe podpírala dítě.

S namontovanou sedačkou pravidelně kontrolujte své kolo, zejména pneumatiky, brzdy a osvětlení.

OBECNÉ INFORMACE O POUŽITÍ

Před použitím si ověřte pravidla silničního provozu v zemi, kde bude sedačka používána.

Přední sedačka je vhodná pro děti s maximální hmotností 15 kg.

Nepoužívejte sedačku, pokud hmotnost dítěte přesahuje tuto hodnotu.

Pravidelně kontrolujte hmotnost dítěte, aby nepřekročila stanovený limit.

Používejte pouze pro děti, které jsou schopné samostatně a stabilně sedět (přibližně od 9 měsíců věku).

Nepoužívejte sedačku na motocyklech, skútrech, mopedech, závodních kolech ani kolech s odpružením.

Nepoužívejte sedačku na elektrokolech. Sedačka může být použita na kolech typu Pedelec. Zkontrolujte, že končetiny a oblečení dítěte ani řidiče nemohou být zachyceny do pohyblivých částí kola nebo sedačky (např. brzdy nebo paprsky kola).

Používejte potah na sedlo nebo sedlo s vnitřními pružinami. Pravidelně to kontrolujte s ohledem na růst dítěte.

Zkontrolujte, že dítě si nemůže strčit prsty ani nohy do výpletu kol.

Zkontrolujte, že se dítě nemůže dotknout ostrých nebo špičatých částí (např. roztřepené brzdové lanka).

Zkontrolujte, že je dítě oblečeno dostatečně a tepleji než řidič, a že je chráněno v případě deště.

Děti by měly mít přilbu schválenou pro bezpečnost a odpovídající velikosti (v některých zemích je přilba povinná – konzultujte pravidla silničního provozu vaší země).

Nikdy nepřpravujte dvě děti současně.

Cyklista musí být starší 16 let.

Vždy připevňte všechny popruhy, i když dítě právě nevezete.

Zkontrolujte, že popruhy se nemohou dotýkat kol nebo jiných pohyblivých částí kola, a to s dítětem i bez něj.

Vždy před usazením dítěte zkontrolujte, že sedačka není příliš horká (např. po vystavení přímému slunci).

Při převozu kola mimo jízdu (např. na střeše auta, přívěsu nebo zadní části obytného vozu) sedačku sundejte.

Proud vzduchu by ji mohl poškodit nebo uvolnit upevnění, čímž by mohlo dojít k nehodě.

VAROVÁNÍ: Ovládání řídítek může být omezeno dětskou sedačkou.

Vyměňte řídítka, pokud sedačka snižuje úhel řízení na každou stranu pod 45°.

MONTÁŽ SEDAČKY

VAROVÁNÍ: Montážní operace neprovádějte s dítětem v sedačce.

Držák (13) obvykle není potřeba k upevnění podpěry pro přední cyklosedačku.

Doporučuje se však jej uschovat, pokud budete později instalovat zadní sedačku Bellelli.

V tom případě postupujte podle návodu k zadní sedačce.

Odstraňte nosič zavazadel nebo košík, pokud brání montáži sedačky.

Instalace montážní podpěry

Najděte oblast, kam se montážní podpěra upevňuje ke kolu.

Viz obrázky C1, C2, C3, C4, C5 a seznamte se s potřebnými součástkami.

Vložte podložky (4) do dvou železných šroubů (2 nebo 3).

Volba správného páru šroubů závisí na tvaru rámu kola, jak je znázorněno v obrázcích C1–C5.

Druhý pár šroubů a nepoužité podložky ponechte pro možné pozdější konfigurace.

Poznámka: Nezaměňte páry šroubů.

Šrouby je možné upevnit ve čtyřech různých konfiguracích (viz obr. B).

Zvolte vhodnou konfiguraci podle tvaru rámu kola, na který bude podpěra montována.

Konfigurace na obrázcích C1, C2, C3 jsou rovnocenné – správná volba záleží na tvaru a rozměrech rámu.

UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že matky zcela zakrývají závit na šroubu po jeho utažení.

Nesmí zůstat žádná mezera. Pokud ano, montážní podpěra není správně uchycena.

Po dotažení a zakrytí montážního držáku může být šroub mírně vysunutý (viz obr. E).

Umístěte montážní držák (7) na rám kola a ujistěte se, že dvě otvory určené pro opěrné vidlice směřují nahoru.

VAROVÁNÍ: Nepřipevňujte montážní držák k řídítkům.

VAROVÁNÍ: Zarovnejte montážní držák ve směru jízdy (žluté tlačítko mířící dopředu na přední část kola). Šrouby dotáhněte rovnoměrně (viz obr. D). Montážní držák musí být schopen se volně otáčet kolem tyče, pokud to umožňuje tvar rámu kola. Konečné upevnění proveďte až po správném nastavení polohy sedačky (viz následující sekce „Montáž sedačky na kolo“).

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že montážní držák nezasahuje do brzdových nebo řadicích lanek.

Bezpečnostní systém / Ochrana proti krádeži

Montážní držák je vybaven bezpečnostním systémem proti krádeži, který se ovládá pomocí klíče (5), jenž je součástí výbavy.

Pokud je systém v zavřené poloze, nelze do držáku zasunout opěrnou vidlici sedačky ani ji vyjmout.

Pokud je systém v otevřené poloze, je možné vidlici sedačky zasunout i vyjmout.

Změna z otevřené do zavřené polohy:

Vložte klíč do zámku (obr. F) a otočte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Změna ze zavřené do otevřené polohy:

Vložte klíč do zámku (obr. F) a otočte o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.

Připevnění opěrné vidlice k sedačce

Položte sedačku hlavou dolů.

Umístěte opěrnou vidlici (17) pod sedačku (obr. G).

Vložte šrouby (15) do sedačky (obr. H).

Umístěte upevňovací desku (16) pod sedačku (obr. I).

Dotáhněte matice (14), aby se opěrná vidlice upevnila (obr. L).

VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte dotažení matic – mohou se při používání uvolnit.

Montáž sedačky na kolo

Ujistěte se, že zámek montážního držáku je v „otevřené“ poloze.

Stiskněte žluté tlačítko (6) a zasuněte opěrnou vidlici (17) do otvorů v horní části montážního držáku (obr. M).

VAROVÁNÍ: Po správném zasunutí se ujistěte, že žluté tlačítko (6) zaklaplo. Pokud ne, není vidlice správně zasunuta – proces opakujte.

Zarovnejte sedačku s osou kola.

Zkontrolujte, že sedačka nepřekáží pedálům, brzdám, převodům ani jiným pohyblivým částem kola.

Nechte dostatek prostoru, abyste mohli dítě pohodlně usadit i vyjmout ze sedačky.

Dítě musí mít během jízdy dostatek prostoru pro nohy.

Cyklista musí mít dostatek místa pro pohodlné šlapání a řízení.

Dbejte na to, aby se koleno nedotýkalo sedačky během šlapání.

Ujistěte se, že se řídítka při řízení nezasekávají o sedačku.

Dotáhněte matice (8) na montážním držáku po určení nejlepší polohy pro sedačku.

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda dotažené matice zcela zakrývají závit (obr. E). Pokud ne, není držák správně upevněn.

Přípevněte kryt (1) zatlačením na přední část montážního držáku, aby zapadl do výřezů po stranách držáku.

Pro správně nasazený kryt se ujistěte, že obdélníkový výřez směřuje nahoru. Zřetelné „cvaknutí“ značí správné uchycení.

Správná volba součástí, zejména šroubů, zajistí, že kryt nebude vystupovat z držáku. Uzamkněte držák otočením klíče do polohy „zavřeno“ (obr. F).

VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů – mohou se během používání uvolnit.

Sundání sedačky z kola

Prepněte bezpečnostní systém / zámek do „otevřené“ polohy.

Stiskněte a držte tlačítko (6) na držáku (17) a vytáhněte sedačku směrem nahoru (obr. N).

Montáž opěrek nohou

Vezměte levou opěrku nohy (25) – označena písmenem „L“ na zadní straně.

Zasuňte ji do svislého slotu levého popruhu na nohu.

Zatlačte ji až úplně nahoru (obr. O).

Vezměte západku (23) levé opěrky nohy (také označena „L“).

Vložte západku do otvoru na zadní straně opěrky – zvenčí dovnitř a zatlačte až dozadu (obr. P).

Zavřete zajišťovací páčku zatlačením dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. Q).

Opakujte stejný postup pro pravou opěrku nohy (symbol „R“).

POUŽITÍ A NASTAVENÍ SEDAČKY

Nastavení opěrek nohou

Před použitím sedačky zkontrolujte, že nohy dítěte plně spočívají na opěrkách (25).

VAROVÁNÍ: Neinstalujte opěrky nohou, když je dítě v sedačce.

Otočte zajišťovací páčku na zadní straně opěrky nohy nahoru (obr. R).

Posuňte opěrku nohy (25) nahoru nebo dolů do požadované polohy.

Zatlačte páčku dolů pro uzamknutí. „Cvaknutí“ značí správné zajištění.

Závěrečná kontrola

VAROVÁNÍ: Závěrečnou kontrolu neprovádějte s dítětem v sedačce.

Proveďte krátký test jízdy s kolem vedeným rukou, přičemž se ujistěte, že žádné pohyblivé části se nedotýkají sedačky, žádné popruhy nezasahují ke kolům či brzdám a že pedály jsou v dobrém stavu.

Zkontrolujte, zda je upevňovací systém řádně připevněn k rámu kola a zda je sedačka správně zacvaknuta do tohoto systému.

Usazení dítěte do sedačky

Stiskněte tlačítko prostřední přezky (20), dokud neuslyšíte cvaknutí, které značí uvolnění zámku (obr. S).

Vytáhněte přezku směrem nahoru, abyste ji odepnuli.

Usaďte dítě do sedačky.

Protáhněte popruhy po stranách hlavy dítěte (obr. T).

Vložte prostřední přezku do otvoru (obr. U). Protáhněte ji skrz otvor, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Upravte smyčky (19) na popruzích tak, aby lépe přiléhaly k tělu dítěte (obr. V).

Položte dětské nohy na opěrky.

Zavřete popruhy (23) jejich připevněním na čepy na zadní straně opěrek nohou (obr. Z).

Vyjmutí dítěte ze sedačky

Uvolněte popruhy držící nohy.

Stiskněte tlačítko prostřední přezky (20), dokud neuslyšíte cvaknutí značící uvolnění zámku.

Vytáhněte přezku směrem nahoru.

Stáhněte popruhy přes hlavu dítěte.

ÚDRŽBA

Sedačku pravidelně omývejte mýdlem a vodou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);
Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;
Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;
Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;
Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;
Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.
Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

B-FIX PREDNÁ SEDAČKA – SK

Blahoželáme a ďakujeme vám za kúpu novej detskej cyklosedačky. Ak by ste chceli viac informácií o ďalších produktoch značky Bellelli, navštívte našu webovú stránku: www.bellelli.com.

Tieto pokyny platia iba pre predné sedačky Bellelli. Pred inštaláciou a použitím si starostlivo prečítajte návod. Sedačku nemontujte len podľa obrázkov na obale. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie.

POZNÁMKY

UPOZORNENIE: Sedačka je určená výhradne na prepravu dieťaťa. Nepridávajte žiadne iné zaťaženie. Akékoľvek ďalšie bremená musia byť pripevnené na zadnú časť bicykla pomocou iných držiakov (napr. zadný nosič).

UPOZORNENIE: Akékoľvek úpravy sedačky alebo jej uchytenia sú zakázané. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené takýmito zmenami.

UPOZORNENIE: Ovládanie bicykla sa s dieťaťom v sedačke môže výrazne zmeniť, najmä čo sa týka rovnováhy, riadenia a brzdenia.

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte bicykel s dieťaťom v sedačke bez dozoru.

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte sedačku, ak je akákoľvek jej časť alebo časť bicykla poškodená alebo chýba.

V takom prípade kontaktujte výrobcu alebo predajcu a zakúpte si náhradné diely. Sedačku vždy vymeňte po nehode, aj keď nie je viditeľne poškodená.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MONTÁŽI

Predná detská sedačka sa montuje medzi riadidlá a jazdca.

Sedačku inštalujte v smere jazdy.

Držiak je vhodný pre rámy s kruhovým prierezom aj niektoré rámy s oválnym prierezom.

Podrobnosti nájdete v časti „Inštalácia montážnej opory“.

Sedačka sa dodáva s montážnym systémom s oporným rámom.

Používajte sedačku na bicykloch s kolesami s priemerom 26–28 palcov, ktoré zvládnu dodatočné zaťaženie minimálne 18 kg.

Pozrite si používateľský manuál vášho bicykla alebo sa poraďte s predajcom.

Vždy pripevnite bezpečnostné pásy a popruhy na nohy. Pravidelne kontrolujte, že dieťa je správne pripútané.

Vid' časť „Usadenie dieťaťa do sedačky“.

Sedačku nenakláňajte dopredu. Mierne ju nakloňte dozadu, aby lepšie podopierala dieťa.

So namontovanou sedačkou pravidelne kontrolujte bicykel, najmä pneumatiky, brzdy a osvetlenie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Pred použitím si overte pravidlá cestnej premávky v krajine, kde bude sedačka používaná.

Predná sedačka je vhodná pre deti s maximálnou hmotnosťou 15 kg.

Nepoužívajte sedačku, ak hmotnosť dieťaťa presahuje túto hodnotu.

Pravidelne kontrolujte hmotnosť dieťaťa, aby neprekročila stanovený limit.

Používajte len pre deti, ktoré dokážu samostatne a stabilne sedieť (približne od 9 mesiacov veku).

Nepoužívajte sedačku na motocykloch, skútroch, mopedom, pretekárskych bicykloch ani bicykloch s odpružením.

Nepoužívajte sedačku na elektrobicykloch. Sedačka môže byť použitá na bicykloch typu Pedelec. Skontrolujte, že končatiny a oblečenie dieťaťa ani vodiča nemôžu byť zachytené do pohyblivých častí bicykla alebo sedačky (napr. brzdy alebo špice kolies).

Používajte poťah na sedlo alebo sedlo s vnútornými pružinami. Pravidelne to kontrolujte s ohľadom na rast dieťaťa.

Skontrolujte, že si dieťa nemôže strčiť prsty ani nohy do výpletu kolies.

Skontrolujte, že sa dieťa nemôže dotknúť ostrých alebo špicatých častí (napr. rozstrapkané brzdové lanká).

Skontrolujte, že je dieťa dostatočne oblečené a teplejšie ako vodič, a že je chránené v prípade dažďa.

Deti by mali mať prilbu schválenú pre bezpečnosť a primeranej veľkosti (v niektorých krajinách je prilba povinná – konzultujte pravidlá cestnej premávky vo vašej krajine).

Nikdy neprepravujte dve deti súčasne.

Cyklista musí mať aspoň 16 rokov.

Vždy pripevnite všetky popruhy, aj keď dieťa práve neprevádzate.

Skontrolujte, že popruhy sa nemôžu dotýkať kolies alebo iných pohyblivých častí bicykla, a to s dieťaťom aj bez neho.

Vždy pred usadením dieťaťa skontrolujte, že sedačka nie je príliš horúca (napr. po vystavení priamemu slnku).

Pri prevoze bicykla mimo jazdy (napr. na streche auta, prívesu alebo zadnej časti obytného vozidla) sedačku zložte.

Prúd vzduchu by ju mohol poškodiť alebo uvoľniť uchytenie, čo by mohlo viesť k nehode.

UPOZORNENIE: Ovládanie riadidiel môže byť obmedzené detskou sedačkou.

Vymeňte riadidlá, ak sedačka znižuje uhol otáčania na každú stranu pod 45°.

MONTÁŽ SEDAČKY

UPOZORNENIE: Montážne operácie nevykonávajte s dieťaťom v sedačke.

Držiak (13) zvyčajne nie je potrebný na upevnenie opory pre prednú cyklosedačku.

Odporúča sa ho však uchovať, ak budete neskôr inštalovať zadnú sedačku Bellelli.

V takom prípade postupujte podľa návodu na zadnú sedačku.

Odstráňte nosič batožiny alebo košík, ak prekáža montáži sedačky.

Inštalácia montážnej opory

Nájdite miesto, kde sa montážna opora upevňuje k rámu bicykla.

Pozrite si obrázky C1, C2, C3, C4, C5 a oboznámte sa s potrebnými súčiastkami.

Vložte podložky (4) do dvoch železných skrutiek (2 alebo 3).

Výber správneho páru skrutiek závisí od tvaru rámu bicykla, ako je znázornené na obrázkoch C1–C5.

Druhý pár skrutiek a nepoužité podložky si ponechajte pre možné neskoršie nastavenia.

Poznámka: Nepomýľte si páry skrutiek.

Skrutky je možné upevniť v štyroch rôznych konfiguráciách (pozri obr. B).

Zvoľte vhodnú konfiguráciu podľa tvaru rámu bicykla, na ktorý bude opora montovaná.

Konfigurácie na obrázkoch C1, C2, C3 sú rovnocenné – správna voľba závisí od tvaru a rozmerov rámu.

UPOZORNENIE: Uistite sa, že matice úplne zakrývajú závit skrutky po dotiahnutí.

Nesmie zostať žiadna medzera. Ak áno, montážna opora nie je správne upevnená.

Po dotiahnutí a zakrytí montážneho držiaka môže byť skrutka mierne vysunutá (pozri obr. E). Umiestnite montážny držiak (7) na rám bicykla a uistite sa, že dva otvory určené pre oporné vidlice smerujú nahor.

UPOZORNENIE: Nepripevňujte montážny držiak k riadidlám.

UPOZORNENIE: Zarovnajte montážny držiak v smere jazdy (žlté tlačidlo smerujúce dopredu na prednú časť bicykla).

Skrutky dotiahnite rovnomerne (pozri obr. D). Montážny držiak sa musí byť schopný voľne otáčať okolo tyče, pokiaľ to umožňuje tvar rámu bicykla.

Konečné upevnenie vykonajte až po správnom nastavení polohy sedačky (pozri nasledujúcu sekciu „Montáž sedačky na bicykel“).

UPOZORNENIE: Uistite sa, že montážny držiak nezasahuje do brzdových alebo prehadzovacích lankách.

Bezpečnostný systém / Ochrana proti krádeži

Montážny držiak je vybavený bezpečnostným systémom proti krádeži, ktorý sa ovláda pomocou kľúča (5), ktorý je súčasťou výbavy.

Ak je systém v uzavretej polohe, nie je možné zasunúť ani vybrať opornú vidlicu sedačky z držiaka.

Ak je systém v otvorenej polohe, je možné vidlicu sedačky zasunúť aj vybrať.

Prechod z otvorenej do uzavretej polohy:

Vložte kľúč do zámku (obr. F) a otočte o štvrt' otáčky v smere hodinových ručičiek.

Prechod z uzavretej do otvorenej polohy:

Vložte kľúč do zámku (obr. F) a otočte o štvrt' otáčky proti smeru hodinových ručičiek.

Pripevnenie opornej vidlice k sedačke

Položte sedačku hlavou nadol.

Umiestnite opornú vidlicu (17) pod sedačku (obr. G).

Vložte skrutky (15) do sedačky (obr. H).

Umiestnite upevňovaciu platňu (16) pod sedačku (obr. I).

Dotiahnite matice (14), aby sa oporná vidlica upevnila (obr. L).

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte dotiahnutie matíc – počas používania sa môžu uvoľniť.

Montáž sedačky na bicykel

Uistite sa, že zámok montážneho držiaka je v „otvorenej“ polohe.

Stlačte žlté tlačidlo (6) a zasunúť opornú vidlicu (17) do otvorov v hornej časti montážneho držiaka (obr. M).

UPOZORNENIE: Po správnom zasunutí sa uistite, že žlté tlačidlo (6) zaklaplo.

Ak nie, vidlica nie je správne zasunutá – opakujte proces.

Zarovnajte sedačku s osou bicykla.

Skontrolujte, že sedačka neprekáža pedálom, brzdám, prevodom ani iným pohyblivým častiam bicykla.

Nechajte dostatok priestoru na to, aby ste mohli dieťa pohodlne usadiť aj vybrať zo sedačky.

Dieťa musí mať počas jazdy dostatok priestoru na nohy.

Cyklista musí mať dostatok miesta na pohodlné pedálovanie a riadenie.

Dbajte na to, aby sa koleno počas pedálovania nedotýkalo sedačky.

Uistite sa, že sa riadidlá pri riadení nezasekávajú o sedačku.

Dotiahnite matice (8) na montážnom držiaku po určení najlepšej polohy pre sedačku.

UPOZORNENIE: Skontrolujte, či dotiahnuté matice úplne zakrývajú závit (obr. E). Ak nie, držiak nie je správne upevnený.

Pripojte kryt (1) zatlačením na prednú časť montážneho držiaka tak, aby zapadol do výrezov po stranách držiaka.

Pre správne nasadený kryt sa uistite, že obdĺžnikový výrez smeruje nahor. Zreteľné „cvaknutie“ značí správne uchytenie.

Správny výber súčiastok, najmä skrutiek, zabezpečí, že kryt nebude vyčnievať z držiaka.

Uzamknite držiak otočením kľúča do polohy „zatvorené“ (obr. F).

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek – počas používania sa môžu uvoľniť.

Odobratie sedačky z bicykla

Prepnutím bezpečnostného systému / zámku do „otvorenej“ polohy.

Stlačte a držte tlačidlo (6) na držiaku (17) a vytiahnite sedačku smerom nahor (obr. N).

Montáž opierok nôh

Vezmite ľavú opierku nohy (25) – označená písmenom „L“ na zadnej strane.

Zasuňte ju do zvislého slotu ľavého popruhu na nohu.

Zatlačte ju až úplne nahor (obr. O).

Vezmite západku (23) ľavej opierky nohy (tiež označená „L“).

Vložte západku do otvoru na zadnej strane opierky – zvonku dnu a zatlačte až dozadu (obr. P).

Zatvorte poistnú páčku zatlačením nadol, kým nebudete počuť „cvaknutie“ (obr. Q).

Opakujte rovnaký postup pre pravú opierku nohy (označenú „R“).

POUŽITIE A NASTAVENIE SEDAČKY

Nastavenie opierok nôh

Pred použitím sedačky skontrolujte, že nohy dieťaťa spočívajú úplne na opierkach (25).

UPOZORNENIE: Neinštalujte opierky nôh, keď je dieťa v sedačke.

Otočte poistnú páčku na zadnej strane opierky nohy nahor (obr. R).

Posuňte opierku nohy (25) nahor alebo nadol do požadovanej polohy.

Zatlačte páčku nadol pre zaistenie. „Cvaknutie“ značí správne uzamknutie.

Záverečná kontrola

UPOZORNENIE: Záverečnú kontrolu nevykonávajte s dieťaťom v sedačke.

Vykonajte krátku skúšobnú jazdu vedením bicykla rukou, pričom sa uistite, že sa žiadne pohyblivé časti nedotýkajú sedačky, že žiadne popruhy nezasahujú ku kolesám alebo brzdám a že pedále sú v dobrom stave.

Skontrolujte, či je upevňovací systém riadne pripevnený k rámu bicykla a či je sedačka správne zacvaknutá do tohto systému.

Usadenie dieťaťa do sedačky

Stlačte tlačidlo strednej pracky (20), kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré signalizuje uvoľnenie zámku (obr. S).

Vytiahnite pracku smerom nahor, aby ste ju odopli.

Usaďte dieťa do sedačky.

Prevlečte popruhy po bokoch hlavy dieťaťa (obr. T).

Vložte strednú pracku do otvoru (obr. U). Posuňte ju cez otvor, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

Upravte slučky (19) na popruhoch tak, aby lepšie priliehali k telu dieťaťa (obr. V).

Položte nohy dieťaťa na opierky.

Popruhy (23) zapnite ich pripevnením na čapy na zadnej strane opierok nôh (obr. Z).

Vybratie dieťaťa zo sedačky

Uvoľnite popruhy držiace nohy.

Stlačte tlačidlo strednej pracky (20), kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré signalizuje uvoľnenie zámku.

Vytiahnite pracku smerom nahor.

Stiahnite popruhy cez hlavu dieťaťa.

ÚDRŽBA

Sedačku pravidelne čistite mydlom a vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o.
Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.

Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

B-FIX ELSŐ GYERMEKÜLÉS – HU

Gratulálunk, és köszönjük, hogy a Bellelli új gyermekkerékpár-ülését választotta! Amennyiben további információkra van szüksége a Bellelli márka termékeiről, látogasson el weboldalunkra: www.bellelli.com. Ez a használati útmutató kizárólag a Bellelli első gyermeküléseire vonatkozik. A felszerelés és használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Az ülést ne kizárólag a csomagoláson látható ábrák alapján szerelje fel. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

MEGJEGYZÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: Az ülés kizárólag gyermek szállítására szolgál. Ne rögzítsen rajta más terhet. Bármilyen további csomagot a kerékpár hátsó részén, külön tartóval (pl. hátsó csomagtartóval) kell rögzíteni.

FIGYELMEZTETÉS: Az ülés vagy annak rögzítő rendszerének módosítása tilos.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a módosításokból eredő károkért.

FIGYELMEZTETÉS: Az ülésben ülő gyermek jelentősen megváltoztathatja a kerékpár egyensúlyát, kormányozhatóságát és fékezhetőségét.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül az ülésben.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja az ülést, ha annak bármely része, vagy a kerékpár bármely alkatrésze sérült vagy hiányzik.

Ilyen esetben lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval, és vásároljon eredeti pótalkatrészt. Baleset után mindig cserélje ki az ülést, még ha látható sérülés nem is tapasztalható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FELSZERELÉSHEZ

Az első gyermekülés a kormány és a kerékpáros között kerül felszerelésre.

Az ülést a haladás irányába szerelje fel.

A tartókonzol alkalmas kör keresztmetszetű, illetve néhány ovális vázra is.

Részletes információk a „Tartókonzol felszerelése” című részben találhatók.

Az ülés támasztó vázas rögzítőrendszerrel együtt kerül forgalomba.

Az ülést olyan 26–28 colos kerékpárokhoz használja, amelyek legalább 18 kg többletterhet elbírnak.

Ellenőrizze kerékpárja felhasználói kézikönyvét, vagy kérdezze meg forgalmazóját.

Mindig használja a biztonsági öveket és a lábtartó hevedereit.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek megfelelően van-e rögzítve.

Lásd a „Gyermek elhelyezése az ülésben” részt.

Az ülést ne döntse előre, enyhén hátrafelé billentve biztosítja a jobb tartást a gyermek számára.

Felszerelt ülés esetén rendszeresen ellenőrizze a kerékpár állapotát, különösen az abroncsokat, fékeket és világítást.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLATHOZ

Használat előtt tájékozódjon a kerékpáros közlekedés szabályairól az adott országban.

Az első gyermekülés maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára alkalmas.

Ne használja az ülést, ha a gyermek súlya meghaladja ezt az értéket.

Rendszeresen ellenőrizze a gyermek súlyát, hogy ne lépje túl a megengedett határt.

Az ülést csak olyan gyermekek számára használja, akik már önállóan és stabilan tudnak ülni (körülbelül 9 hónapos kortól).

Ne használja az ülést motorkerékpáron, robogón, mopeden, versenykerékpáron vagy teljesen rugózott kerékpáron.

Ne használja a gyermekülést elektromos kerékpáron. Az ülés használható pedelec típusú kerékpárokon. Ellenőrizze, hogy a gyermek vagy a kerékpáros végtagjai, illetve ruházata ne kerülhessenek a kerékpár vagy az ülés mozgó alkatrészei közé (pl. fékek, küllők).

Használjon nyeregborítást vagy belső rugózású nyerget. Rendszeresen ellenőrizze ezek állapotát a gyermek növekedésének függvényében.

Győződjön meg róla, hogy a gyermek nem tudja ujjait vagy lábait a küllők közé dugni.

Győződjön meg róla, hogy a gyermek nem érhet éles vagy hegyes részekhez (pl. kirojtosodott fékbowdenekhez).

Biztosítsa, hogy a gyermek kellően, a kerékpárosnál melegebben öltözött, és eső esetén védett legyen. A gyermeknek megfelelő méretű és jóváhagyott biztonsági sisakot kell viselnie (egyres országokban ez kötelező – ellenőrizze az adott ország közlekedési szabályait).

Soha ne szállítson egyszerre két gyermeket.

A kerékpárosnak legalább 16 évesnek kell lennie.

Mindig rögzítse az összes hevedert, még akkor is, ha épp nem szállít gyermeket.

Győződjön meg róla, hogy a hevederek nem érhetnek a kerekekhez vagy más mozgó alkatrészekhez, akár gyermekkel, akár anélkül.

Gyermek behelyezése előtt mindig ellenőrizze, hogy az ülés nem túl forró (pl. ha közvetlen napsütésnek volt kitéve).

Kerékpár szállítása esetén (pl. autó tetején, utánfutón vagy lakóautó hátsó részén) az ülést el kell távolítani. A menetszél károsíthatja az ülést vagy meglazíthatja a rögzítést, ami balesethez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS: A kormányzás szabadságát korlátozhatja a gyermekülés.

Cserélje ki a kormányt, ha az ülés 45° alá csökkenti a kormányzási szöveget bármelyik irányban.

ÜLÉS FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS: A szerelési műveleteket soha ne végezze a gyermek jelenlétében az ülésben.

A (13)-as tartó általában nem szükséges az első gyermekülés rögzítéséhez.

Ennek ellenére javasolt megőrizni, ha később hátsó Bellelli ülést szeretne felszerelni.

Ebben az esetben kövesse a hátsó üléshez mellékelt útmutatót.

Távolítsa el a csomagtartót vagy kosarat, ha az akadályozza az ülés felszerelését.

Rögzítőtartó felszerelése

Keresse meg a vázon azt a helyet, ahová a rögzítőtartót felszereli.

Lásd az ábrákat: C1, C2, C3, C4, C5 és ismerkedjen meg a szükséges alkatrészekkel.

Helyezze be az alátéteket (4) a két fémcsavarba (2 vagy 3).

A megfelelő csavarpár kiválasztása a kerékpárváz formájától függ, ahogyan azt az ábrák mutatják.

A második csavarpárt és a fel nem használt alátéteket őrizze meg a későbbi konfigurációkhoz.

Megjegyzés: Ne keverje össze a csavarpárokat.

A csavarok négy különböző konfigurációban szerelhetők fel (lásd B ábra).

Válassza ki a megfelelő elrendezést a váz alakja alapján.

A C1, C2, C3 ábrákon szereplő elrendezések egyenértékűek – a helyes választás a váz alakjától és méretétől függ.

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy az anyák teljesen lefedik a csavar menetét meghúzás után.

Nem maradhat rés – ha igen, a tartó nem lett megfelelően rögzítve.

A tartókonzol meghúzása és burkolása után a csavar enyhén kiállhat (lásd E ábra).

Helyezze fel a tartókonzolt (7) a kerékpárvázra, és győződjön meg róla, hogy a támasztórudak számára kialakított két nyílás felfelé néz.

FIGYELMEZTETÉS: Ne rögzítse a tartókonzolt a kormányra.

FIGYELMEZTETÉS: Igazítsa a tartókonzolt a haladás irányához (a sárga gomb előre, a kerékpár eleje felé nézzen).

A csavarokat egyenletesen húzza meg (lásd D ábra). A tartókonzolkak képesnek kell lennie szabadon elfordulni a cső körül, ha a váz alakja ezt lehetővé teszi.

A végleges rögzítést csak az ülés helyes beállítása után végezze el (lásd a következő szakaszt: „Ülés felszerelése a kerékpárra”).

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a tartókonzol nem akadályozza a fék- vagy váltókábeleket.

Biztonsági rendszer / Lopásgátló funkció

A tartókonzol lopásgátló biztonsági rendszerrel van felszerelve, amelyet az 5-ös kulccsal lehet működtetni (a készlet része).

Ha a rendszer zárt állapotban van, nem lehet a támasztórudat betolni vagy kivenni a konzolból.

Nyitott állapotban a támasztórúd behelyezése és eltávolítása is lehetséges.

Átváltás nyitottból zárt állapotba:

Helyezze be a kulcsot a zárba (lásd F ábra), majd fordítsa el negyed fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba.

Átváltás zártból nyitott állapotba:

Helyezze be a kulcsot, és fordítsa el negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.

Támasztórúd rögzítése az üléshez

Fordítsa az ülést fejjel lefelé.

Helyezze a támasztórudat (17) az ülés alá (lásd G ábra).

Helyezze be a csavarokat (15) az ülésbe (lásd H ábra).

Helyezze a rögzítőlemezt (16) az ülés aljára (lásd I ábra).

Húzza meg az anyákat (14), hogy a támasztórúd szilárdan rögzüljön (lásd L ábra).

FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását – használat közben kilazulhatnak.

Ülés felszerelése a kerékpárra

Győződjön meg róla, hogy a tartókonzol zárja „nyitott” állásban van.

Nyomja meg a sárga gombot (6), és tolja be a támasztórudat (17) a tartókonzol felső nyílásaiba (lásd M ábra).

FIGYELMEZTETÉS: A helyes behelyezés után győződjön meg róla, hogy a sárga gomb (6) beugrott a helyére.

Ha nem, a támasztórúd nincs megfelelően rögzítve – ismételje meg a folyamatot.

Igazítsa az ülést a kerékpár tengelyéhez.

Győződjön meg róla, hogy az ülés nem akadályozza a pedálokat, fékeket, váltókat vagy más mozgó alkatrészeket.

Hagyjon elegendő helyet a gyermek kényelmes beültetéséhez és kivételéhez.

A gyermeknek a kerékpározás során elegendő lábteret kell biztosítani.

A kerékpárosnak elegendő helyre van szüksége a kényelmes pedálozáshoz és kormányzáshoz.

Ügyeljen arra, hogy a térd ne érintkezzen az üléssel pedálozás közben.

Győződjön meg róla, hogy a kormány szabadon mozgatható, és nem akad bele az ülésbe.

Húzza meg a (8)-as anyákat a tartókonzolon, miután megtalálta az ülés legjobb pozícióját.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a meghúzott anyák teljesen lefedik-e a csavarmenteket (lásd E ábra).

Ha nem, a tartó nincs megfelelően rögzítve.

Rögzítse a burkolatot (1) úgy, hogy azt a konzol elejére nyomja, amíg be nem pattan az oldalsó nyílásokba.

A megfelelően felszerelt burkolatnál az oblong nyílás felfelé néz. A „kattanás” hang a helyes rögzítést jelzi.

A megfelelő alkatrészek – különösen a csavarok – kiválasztása biztosítja, hogy a burkolat ne álljon ki a konzolból.

Zárja le a konzolt a kulcs (lásd F ábra) elfordításával „zárt” állásba.

FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását – használat közben meglazulhatnak.

Az ülés eltávolítása a kerékpárról

Állítsa a biztonsági rendszert / zárat „nyitott” állásba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a (6)-os gombot a (17)-es konzolon, majd húzza az ülést felfelé (lásd N ábra).

Lábtartók felszerelése

Vegye a bal oldali lábtartót (25) – hátoldalán „L” betű jelzi.

Csúsztatassa be a bal lábheveder függőleges nyílásába.

Tolja teljesen felfelé (lásd O ábra).

Vegye a bal lábtartó záróreteszét (23), szintén „L” jellel.

Helyezze be a reteszt a lábtartó hátoldalán található nyílásba – kívülről befelé, majd tolja be teljesen (lásd P ábra).

Zárja le a rögzítő kart lefelé nyomva, amíg nem hall egy „kattanást” (lásd Q ábra).

Ismételje meg ugyanezt a jobb oldali lábtartóval (jelölés: „R”).

AZ ÜLÉS HASZNÁLATA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Lábtartók beállítása

Használat előtt ellenőrizze, hogy a gyermek lába teljesen a lábtartókon (25) nyugszik.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje fel a lábtartókat, amíg a gyermek az ülésben van.

Emelje fel a rögzítő kart a lábtartó hátulján (lásd R ábra).

Állítsa be a lábtartó (25) magasságát felfelé vagy lefelé csúsztatva.

Nyomja le a kart a rögzítéshez. A „kattanás” biztos rögzítést jelez.

Záró ellenőrzés

FIGYELMEZTETÉS: A végső ellenőrzést ne végezze a gyermek jelenlétében az ülésben.

Végezzen egy rövid próbatolást a kerékpárral kézben tartva, és ellenőrizze, hogy semmilyen mozgó alkatrész nem érinti az ülést, a hevederek nem érnek a kerekekhez vagy fékekhez, és hogy a pedálok megfelelően működnek.

Ellenőrizze, hogy a rögzítőrendszer megfelelően van-e rögzítve a kerékpár vázához, és hogy az ülés megfelelően bepattant-e a tartóba.

A gyermek elhelyezése az ülésben

Nyomja meg a középső csat (20) gombját, amíg egy kattánást nem hall, amely a zár kioldását jelzi (lásd S ábra).

Húzza felfelé a csatot a kikapcsoláshoz.

Ültesse be a gyermeket az ülésbe.

Vezesse át a hevedereket a gyermek fejének két oldalán (lásd T ábra).

Helyezze be a középső csatot a nyílásba (lásd U ábra). Csúsztassa át a nyíláson, amíg meg nem hall egy kattánást.

Állítsa be a hurkokat (19) a pántokon úgy, hogy jobban illeszkedjenek a gyermek testéhez (lásd V ábra).

Helyezze a gyermek lábait a lábtartókra.

Zárja le a pántokat (23) úgy, hogy azokat a lábtartók hátulján lévő csapokra rögzíti (lásd Z ábra).

A gyermek kivétele az ülésből

Oldja ki a lábat rögzítő hevedereket.

Nyomja meg a középső csat (20) gombját, amíg egy kattánást nem hall, amely a zár kioldását jelzi.

Húzza felfelé a csatot.

Húzza át a pántokat a gyermek feje fölé.

KARBANTARTÁS

Az ülést rendszeresen tisztítsa meg szappannal és vízzel. Ne használjon agresszív tisztítószeret.

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Erre a termékre 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. A megjelölt árutípusokra a törvényi szavatossági időn túlmenően 10 évre kiterjesztett jótállási idő jár, amely az adott árutípus vázszerkezetére vonatkozik. A garanciális feltételek meghosszabbított garanciális időszakra való teljesítése a vázszerkezeten a jelen garanciális idő alatt előforduló összes gyártási hiba ingyenes kijavítását jelenti, nevezetesen az ACRA, s.r.o. szervizközpontjaiban. A jótállási jegyet a vásárlást igazoló bizonylattal és a használati útmutatóval együtt gondosan őrizze meg!

Panaszok

A kellékszavatossági jogokat csak azzal az eladóval lehet gyakorolni, akitől a terméket vásárolta.

Szükséges rámutatni egy hibára - pl. kellően pontosan meg kell jelölni a hibát, vagy azt, hogy a hiba hogyan jelenik meg kívülről. Nem elég egy általánosan megfogalmazott kijelentés, hogy a termék hibás!

A kifogásnak tartalmaznia kell a vevő által érvényesített konkrét kellékszavatossági jogról szóló értesítést is, valamint az eladó pecséttel ellátott, kitöltött jótállási jegyével és az eladás dátumát tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával). Ugyanakkor a terméket megfelelő, lehetőleg eredeti csomagolással kell ellátni.

A Vevőnek joga van a hibát díjmentesen, szabályszerűen és időben (legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, ha a vevő és az eladó hosszabb határidőben nem állapodnak meg), vagy a terméket kicseréltetni.

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni (függetlenül attól, hogy a vevő ténylegesen mikor vette át a terméket).

A tételhibákért való felelősség elévül, ha azt a jótállási időn belül (azaz legkésőbb a jótállási időszak utolsó napjáig) nem gyakorolták.

A garancia nem vonatkozik:

A termék szokásos használatából eredő kopása. (Normál használat a termék rendeltetésének és a mellékelt használati útmutatóban leírt módon történő használatot jelenti)

A garancia nem vonatkozik az okozott hibákra:

Mechanikai sérülések; (például a termék vagy annak egy részének kicsomagolás közbeni elvágásából eredő hibák);

Szakszerűtlen beavatkozás (javítás) a felhasználó részéről, beleértve a harmadik feleket is;

szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasítással ellentétes kezelés;

A felhasználói kézikönyvben leírt szükséges karbantartások elmulasztásával;

Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa;

Fizetett javítás:

Ha olyan hiba van, amelyre nem vonatkozik a garancia, vagy a jótállási idő már lejárt, és a vevő javítást kér, ez fizetett javítás.

Az árat és a feltételeket az ACRA r.o.

Az egyéb jogokra és kötelezettségekre a törvény rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz., különösen a 612. és azt követő §.

A fent említett termék felhasználásra és visszavételre történő csomagolásáért a törvény 10. és 12. §-a szerint díjat kellett fizetni. 477/2001 Coll. számú, csomagoláson, az EKO-KOM rendszerhez EK azonosító számon – F06020112.

Terméktípus megnevezése:		Eladás dátuma:		
		Az eladó pecsétje és aláírása:		

Igénylés időpontja	Defektet kritizáltak	A szervizközpont nyilvántartásai	Alkatrészcsere	Jegyzet

Ha kérdése van, forduljon a szervizközponthoz vagy a panaszosztályhoz:

ACRA, s. o. (azonosító: 64254330), Brodská 161, 513 01.

Panaszügyi osztály – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz