


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Chodící pás MERACH MR-T21

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili svou bezpečnost a předešli nehodám, přečtěte si před použitím pečlivě návod k obsluze a věnujte pozornost následujícím bezpečnostním záležitostem.

- Běžecý pás musí být umístěn na rovném povrchu, je vhodný pro umístění v interiéru, aby se zabránilo vlhkosti a stříkání vody na pás. Na pás neumísťujte žádné cizí předměty, obě strany pásu a přední konec by měly být 90 cm a zadní konec by měl mít 2,1 x 1 m bezpečného prostoru pro usnadnění nouzového seskoku.
- Pokud běžecý pás nepoužíváte, umístěte bezpečnostní zámek mimo dosah dětí. Pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.
- Balíček příslušenství uložte na místo, kam se k němu děti nedostanou, aby se předešlo zbytečným nehodám.
- Tento produkt není vhodný pro osoby se zdravotním postižením ani pro děti, například pro osoby s fyzickým nepohodlím nebo mentálním postižením, a je zakázáno používat jej bez dohledu nebo vedení osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Pokud nebudete postupovat podle pokynů, může hrozit riziko zranění.
- Nepoužívejte běžecý pás v prašném prostoru a udržujte v místnosti určitou vlhkost, abyste zabránili silné statické elektrině a nerušili tak normální chod běžeckého pásu. elektronický měřič a regulátor.
- Používejte prosím originální příslušenství, soukromá výměna je přísně zakázána.
- Vyhybejte se všem pohyblivým částem oběma rukama, zakažte vkládání rukou a nohou do mezery pod běžeckým pásem.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti horkých nebo pohybujících se předmětů, nepoužívejte výrobek venku, při vysoké vlhkosti a slunečním záření.
- Před přemístěním běžecý pás odpojte ze zásuvky. Neprofesionální personál nesmí stroj rozebírat bez jeho povolení, jinak hrozí vážné následky. může dojít.
- Tento výrobek by neměl být používán dlouhodobě, dlouhodobé používání může snadno způsobit přehřátí běžeckého pásu a vést k elektrické poruše.
- Používejte kvalifikované zásuvky, abyste předešli nebezpečí. Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, zástrčku prosím nepohybujte, požádejte o manipulaci odborníka.

- Produkt je vhodný pro domácí použití, není vhodný pro profesionální školení a testování a nelze jej použít pro lékařské účely.
- Nepoužívejte, pokud je skořepina prasklá, rozbitá (vnitřní struktura je odkrytá) nebo pokud jsou svařované díly prasklé.
- Během cvičení na stroji neskákejte nahoru ani dolů, mohlo by dojít ke zranění v důsledku pádu.
- Nepoužívejte po jídle a pití, při únavě nebo špatné fyzické kondici, mohlo by to vést k poškození zdraví.
- Maximální nosnost produktu je 265 liber (125 kg).


Pokyny pro uzemnění napájecího kabelu

- Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. šokovat.
- Tento výrobek je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou.
- Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je řádně nainstalována a uzemněno v souladu se všemi místními předpisy a vyhláškami.
- NEBEZPEČÍ – Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění výrobku, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
- Neupravujte zástrčku dodanou s výrobkem – pokud se nehodí do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat vhodnou zásuvku.
- Tento výrobek je určen k použití v obvodu s jmenovitým napětím 100–120 V a má uzemňovací zástrčku, která vypadá podobně jako zástrčka znázorněná na náčrtu A na následujícím obrázku. Ujistěte se, že je výrobek připojen k zásuvce se stejnou konfigurací jako zástrčka. S tímto výrobkem by se neměl používat žádný adaptér.



Před zahájením jakéhokoli tréninku se poraďte se svým lékařem, zejména pokud je vám více než 35 let nebo máte již existující zdravotní problémy. Před použitím stroje si prosím přečtěte všechny pokyny.





SPECIFIKACE



Název produktu:	Běžecký pás MERACH
Model:	MR-T21
Napětí:	120 V ~ 60 Hz
Maximální výkon v koních:	1,95 koní
Běžecká plocha:	38,1 cm × 90 cm
Rozsah rychlostí:	1,6 – 6,4 km/h
Maximální nosnost:	120 kg
Rozměry produktu:	109,5 × 47,0 × 11,7 cm
Čistá hmotnost:	13 kg

SEZNAM DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny díly a příslušenství.

 1. Hlavní stroj * 1	 2. Chrániče nohou * 4
 3. Dálkové ovládání * 1	 4. Vnitřní šestihranný klíč * 1
 5. Mazací olej * 1	 6. Uživatelská příručka * 1


POKYNY K POUŽITÍ VÝROBKU

I. Pokyny k obsluze:


1. Umístíte běžecký pás vodorovně na zem, jak je znázorněno na obrázku. Vyjměte čtyři opěrky nohou z sáčku s příslušenstvím, zašroubujte je do otvoru pro šroub ve spodní části běžeckého pásu ve směru hodinových ručiček a po instalaci je nastavte do vhodné polohy.



POZNÁMKA: Jak je znázorněno na obrázku, čtyři opěrky nohou musí být v těsném kontaktu se zemí.



2. Jak je znázorněno na obrázku, zapojte napájecí kabel do přední zásuvky běžeckého pásu, zapněte napájení a zapněte hlavní vypínač na přední straně běžeckého pásu. Běžecký pás se přepne do pohotovostního režimu.



3. Ovládejte běžecký pás pomocí dálkového ovladače.

Bezpečnostní opatření při cvičení:

1. Vždy noste sportovní obuv.
2. Nepoužívejte na nerovném povrchu.
3. Používejte s opatrností u starších osob a těhotných žen.
4. Běžecský pás by měla používat pouze jedna osoba najednou.
5. Neberte si na běžecský pás domácí mazlíčky.
6. Vyhněte se bočním pohybům.
7. Děti musí být při používání pod dohledem.
8. Nepohybujte se dozadu.
9. Udržujte pohled rovně, abyste předešli závratím.
10. Nestoupejte na kryt běžecského pásu.
11. Udržujte nohy, ruce a prsty v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.

II. Pokyny k zobrazení: 1. „SPEED“:

Zobrazuje rychlost cvičení. Rozsah zobrazení rychlosti: 1,0–4,0 mph

2. „ČAS“: Zobrazuje čas cvičení. Rozsah zobrazení času: 0:00–99:59.

3. „DIST“: Zobrazuje ušlou vzdálenost. Rozsah zobrazení vzdálenosti: 0,00–99,99 mil.

4. „KCAL“: Zobrazuje kalorie spálené při cvičení. Rozsah zobrazení kalorií: 0–9999 kcal.

Zobrazení se střídá každých 5 sekund.

**III. Funkce dálkového ovladače: Průvodce párováním dálkového**

ovladače: 1. Párování: Dlouze stiskněte tlačítko

„ “, zapněte

běžecský pás, dokud neuslyšíte zvuk „dididi“ a na displeji běžecského pásu se nezobrazí „0:00“, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

2. Zrušení

párování: Dlouze stiskněte tlačítko „ “, zapněte běžecský pás, dokud neuslyšíte zvuk „dididi“ a na displeji běžecského pásu se nezobrazí „0“, což znamená, že párování je zrušeno.

POZNÁMKA:

- Ve spárovaném stavu lze běžecský pás ovládat pouze tímto dálkovým ovladačem.
- V nespárovaném stavu lze běžecský pás ovládat jinými dálkovými ovladači.
- Po úspěšném prvním párování není nutné běžecský pás znovu párovat, když jej znovu zapnete.

Popis tlačítka:**1. "START/STOP" Tlačítko "":**

- V pohotovostním režimu stiskněte "START/STOP" tlačítko " na dálkovém ovladači tlačítko " , běžecký pás se přepne do režimu rychlého startu, displej běžeckého pásu (3333/2222/1111). Po dokončení 3sekundového odpočítávání se běžecký pás rozběhne rychlostí 1,0 mph (1,0 mph).
- Běžecký pás běží, krátkým stisknutím tlačítka " "START/STOP" tlačítko "na" na dálkovém ovladači jej zastavíte.

2. "+" Tlačítko "":

Během provozu běžeckého pásu krátce stiskněte tlačítko „+“ na dálkovém ovladači pro pomalé zrychlení. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka dojde k rychlému zrychlení s plynule se zvyšující rychlostí. Přírůstková rychlost je 0,2 mph na stisknutí.

3. "-" Tlačítko "":

Během chodu běžeckého pásu krátce stiskněte tlačítko „-“ na dálkovém ovladači pro pomalé zpomalení.

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka dojde k rychlému zpomalení s plynulým snižováním rychlosti. Rychlost snižování je 0,2 mph na stisknutí.


4. "PAUSE" Tlačítko "":

Běžecký pás běží, krátce stiskněte tlačítko " "PAUSE" tlačítko " na dálkovém ovladači pro pozastavení běží".

5. "BELL" Tlačítko "":**Funkce bzučáku**

Krátce stiskněte tlačítko " "BELL" " pro vypnutí funkce bzučáku, na běžeckém pásu se znovu zobrazí "VYP", krátkým stisknutím " "BELL" tlačítko " , zapnete funkci bzučáku a se běžecký pás zobrazí "ZAP".

Poznámka: Když je bzučák vypnutý, nezve se žádný zvuk při stisknutí kláves.

**IV. Stěhování a přeprava:**

Pokud potřebujete zařízení přenášet a přemísťovat, nejprve odpojte napájecí kabel, zvedněte horní a zadní část zařízení a přemístěte jej (doporučují se dvě osoby).

VI. Skladování:

1. Umístěte běžecký pás na rovný povrch.
2. Neskladujte běžecký pás ve vísle, obrácené ani na boku, abyste předešli jeho poškození.

POKYNY K NASTAVENÍ APLIKACE

Stažení a použití programu MERACH

Naši zákazníci mohou získat 180denní členství v MERACH. Po obdržení produktu nás prosím kontaktujte na adrese support@merach.com a získáte exkluzivní kód pro uplatnění. Uveďte prosím ID objednávky a uživatelské jméno aplikace MERACH.

1. Pro stažení aplikace MERACH naskenujte QR kód nebo vyhledejte „MERACH“ v Apple App Store® nebo Obchod Google Play.



Stažení aplikace MERACH



Průvodce připojením k aplikaci



2. Otevřete aplikaci MERACH. Přihlaste se nebo zaregistrujte se.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a nastavte zařízení.

Stažení a použití KINOMAPu



1. Chcete-li si stáhnout aplikaci Kinomap, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Kinomap“ v Apple App Store® nebo Google Play Store.
2. Otevřete aplikaci Kinomap. Přihlaste se nebo zaregistrujte se.
3. Vyberte odpovídající fitness vybavení.
4. Zapněte Bluetooth a zvolte Merach.
5. Vyberte „Běžecský pás“ a najděte svůj „MRK-T21-XXXX“.
6. Začněte trénovat a prozkoumejte různé tréninkové metody.

ZAHŘÁTÍ

Před cvičením se protáhněte. Zahřáté svaly se protahují snadněji, proto začněte s 5-10minutovou rozcvičkou a poté proveďte několik protahovacích cviků uvedených níže - 5krát, 10 sekund nebo více na každou nohu. Zopakujte to po tréninku.

1. Protáhněte se

Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda a ramena a pokuste se dotknout prsty na nohou rukama. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 1).



2. Protážení hamstringů vsedě

Sedněte si s jednou nataženou nohou. Druhou nohu přitáhněte k sobě tak, aby pevně přiléhala k vnitřní straně natažené nohy. Zkuste se špičkou ruky dotknout chodidel. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte.


Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 2).



3. Protážení lýtkové a Achillovy šlachy

Postavte se oběma rukama o zeď nebo strom, jednu položte nohu za druhou. Zadní nohu držte rovnou a

Patu opřete o zem a nakloňte se ke zdi nebo stromu. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 3).



4. Protážení čtyřhlavého svalu

Natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravou nohu a pomalu ji přitahujte k bokům, dokud neucítíte napětí svalů v naplněté přední části stehna. Vydržte 10-15 sekund a poté uvolněte se. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 4).



5. Protážení Sartoriova svalu (vnitřního stehenního svalu)

Sedněte si s nohama otočenými k sobě a kolena směrem ven. Uchopte si nohy oběma rukama a přitáhněte je k rozkroku. Vydržte 10-15 sekund a poté se uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 5).



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Kód chyby	Řešení problémů
E01 – Komunikace spojení mezi spodním ovládacím prvkem a elektronickými hodinkami je abnormální	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel neporušený a spolehlivě připojený. Odpojte jej a znovu zapojte. 2. Pokud chyba přetrvává, vyměňte napájecí kabel nebo řídicí jednotku. Pro pomoc kontaktujte poprodejní servis nebo profesionální techniky.
E02 – Hlavní motor je abnormální	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel neporušený a spolehlivě připojený. Odpojte jej a znovu zapojte. 2. Pokud chyba přetrvává, vyměňte napájecí kabel nebo řídicí jednotku. Pro pomoc kontaktujte poprodejní servis nebo profesionální techniky.
E05 – Přetížení Ochrana	1. Snižte zatížení a snažte se nepřekračovat maximální zatížení. 2. Odstraňte uvízlé cizí předměty. 3. Doplňte mazivo. 4. Pokud chyba přetrvává, vyměňte ovladač. Požádejte o pomoc poprodejní servis nebo profesionální techniky.
E10 – Parametr elektronického měřiče je nesprávně načten	Vypněte hlavní vypínač a po 1 minutě jej znovu zapněte.
E23/E24 /E28–Řadič hardware je abnormální	Vypněte hlavní vypínač a po 10 minutách jej znovu zapněte.
Zobrazuje anomálii	Vypněte hlavní vypínač a po 1 minutě jej znovu zapněte.

ÚDRŽBA

Průvodce údržbou

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo údržbou motorový běžecký pás vždy odpojte ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ: Důkladné čištění prodlouží životnost vašeho motorizovaného běžeckého pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, aby díly zůstaly čisté. Nezapomeňte zametat odkryté části obou boků běžeckého pásu, protože to minimalizuje hromadění nečistot pod pásem.

Ujistěte se, že máte čisté tenisky, abyste se vyhnuli vnášení cizích předmětů pod běžecký pás které by mohly opotřebovat běžeckou desku a běžecký pás. Povrch běžeckého pásu by měl být čištěn mýdlovou vlhkou utěrkou, dávejte pozor, abyste nestříkali vodu na elektrické součásti a pod běžecký pás.

Speciální mazivo pro běžecké pásy a motorizované běžecké pásy

Tento motorizovaný běžecký pás je předem promazán mezi běžeckou deskou a běžeckým pásem. Tření mezi běžeckým pásem a běžeckou deskou má významný vliv na životnost a výkon motorizovaného běžeckého pásu, proto je nutné pravidelné mazání. Doporučujeme pravidelnou kontrolu desky. Pokud dojde k poškození povrchu běžeckého pásu, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

Doporučujeme nanášet mazivo mezi běžecký pás a běžeckou desku motorizovaného běžeckého pásu podle následujícího schématu: (Použití je uvedeno níže)

Uživatelé s nízkou hmotností (méně než 3 hodiny týdně) Jednou ročně;

Středně těžcí uživatelé (3–5 hodin týdně) Jednou za 6 měsíců;

Uživatelé s vysokou zátěží (více než 5 hodin týdně) každé 3 měsíce.

Pro spotřebování maziva doporučujeme zakoupit si ho u místního prodejce nebo nás kontaktovat přímo.

Poznámka: Veškerou další údržbu musí provádět odborník.



Nastavení běžeckého pásu

1. Pro lepší údržbu motorového běžeckého pásu a prodloužení jeho životnosti se doporučuje po 1,5 hodinách nepřetržitého používání vypnout napájení a nechat ho 10 minut v klidu, než ho znovu použijete.

2. Pokud je běžecký pás příliš volný, bude při běhu prokluzovat; pokud je příliš utažený, může jeho nadměrné utažení snížit výkon motoru a zvýšit opotřebení válečků a běžeckého pásu. Pokud je běžecký pás vhodný k uvolnění nebo utažení, můžete ručně zvednout obě strany běžeckého pásu od běžecké desky asi o 50–75 mm.


Centrování běžeckého pásu

1. Umístěte motorizovaný běžecký pás na rovný povrch.


Spusťte motorizovaný běžecký pás rychlostí přibližně 2,5-3 mph a sledujte odchylku běžeckého pásu.

2. Pokud je běžecký pás vpravo, odpojte bezpečnostní zámek a vypínač, otočte pravým stavěcím šroubem

1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a zasuňte napájecí kabel spínače a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a pozorujte odchylku běžeckého pásu. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude běžecký pás vystředěn. Obrázek A.




3. Pokud je běžecký pás vychýlený doleva, odpojte bezpečnostní zámek a vypínač, otočte levý stavěcí šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, vložte vypínač a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a sledujte vychýlení běžeckého pásu. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude běžecký pás vycentrován. Obrázek B.



4. Pás běžeckého pásu se po výše uvedeném povolí úpravách nebo po určité době používání a je třeba jej seřízeno. Odpojte bezpečnostní zámek a hlavní vypínač, otočte levý a pravý stavěcí šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zapojte hlavní vypínač a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a poté se postavte na běžecký pás a zkontrolujte jeho napnutí. Opakujte výše uvedené kroky, dokud běžecký pás nedosáhne správné úrovně napnutí.

Obrázek C.



ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytykána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---


Datum reklamace	Vytykána vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily

Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Chodiaci pás MERACH MR-T21

Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie vašej bezpečnosti a predídenie nehodám si pred použitím pozorne prečítajte návod a venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným záležitostiam.

- Bežecý pás musí byť umiestnený na rovnom povrchu, je vhodný na umiestnenie v interiéri, pričom sa vyhýbajte vlhkosti a striekaniu vody na pás. Na bežecý pás neumiestňujte žiadne cudzie predmety, obe strany bežecého pásu a predná časť by mali byť 90 cm a zadná časť by mala mať 2,1 x 1 m bezpečného priestoru pre uľahčenie núdzového zoskoku.
- Keď bežecý pás nepoužívate, umiestnite bezpečnostný zámok mimo dosahu detí. Ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel.
- Balíček príslušenstva uložte na miesto, kam sa k nemu deti nedostanú, aby ste predišli zbytočným nehodám.
- Tento produkt nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím ani pre deti, ako sú fyzické ťažkosti alebo mentálne nedostatky, a pre osoby s nedostatkom zdravého rozumu je zakázané, s výnimkou prípadov, keď sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Ak nebudete dodržiavať pokyny, môže hroziť riziko zranenia.
- Nepoužívajte bežecý pás v prašnom priestore a udržiavajte v miestnosti určitú vlhkosť, aby ste predišli silnej statickej elektrine a nerušili tak bežnú prevádzku pásu. elektronický merač a regulátor.
- Používajte originálne príslušenstvo, súkromná výmena je prísne zakázaná.
- Vyhýbajte sa všetkým pohyblivým častiam oboma rukami, zakazujte vkladanie rúk a nôh do medzery pod bežecým pásom.
- Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti horúcich alebo pohybujúcich sa predmetov, nepoužívajte výrobok vonku, pri vysokej vlhkosti a silnom svetle.
- Pred premiestnením bežecý pás odpojte zo siete. Neprofesionálny personál nesmie rozoberať stroj bez povolenia, inak môže dôjsť k vážnym následkom. môže dôjsť.
- Tento výrobok by sa nemal používať dlhší čas, dlhodobé používanie môže ľahko spôsobiť prehriatie bežecého pásu a viesť k elektrickej poruche.
- Používajte kvalifikované zásuvky, aby ste predišli nebezpečenstvu. Ak zástrčka a zásuvka nie sú kompatibilné, zástrčku nepremiestňujte, požiadajte o manipuláciu odborníka.

- Produkt je vhodný na domáce použitie, nie je vhodný na profesionálny tréning a testovanie a nemožno ho použiť na lekárske účely.
- Nepoužívajte, ak je škrupina prasknutá, odlomená (odkrytá vnútorná štruktúra) alebo ak sú zvarové časti prasknuté.
- Počas cvičenia neskačte hore ani dole na stroji, mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu.
- Nepoužívajte po jedle a pití, pri únave alebo zlej fyzickej kondícii, pretože to môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Maximálne zaťaženie produktu je 265 libier.


Pokyny na uzemnenie napájacieho kábla

- Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo poruchy uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. šok.
- Tento výrobok je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom zariadenia a uzemňovacou zástrčkou.
- Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- NEBEZPEČENSTVO – Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je výrobok správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.
- Neupravujte zástrčku dodanú s výrobkom – ak sa nehodí do zásuvky, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať vhodnú zásuvku.
- Tento produkt je určený na použitie v obvode s menovitým napätím 100 – 120 voltov a má uzemňovaciu zástrčku, ktorá vyzerá ako zástrčka znázornená na náčrtu A na nasledujúcom obrázku. Uistite sa, že produkt je pripojený k zásuvke s rovnakou konfiguráciou ako zástrčka. S týmto produktom by sa nemal používať žiadny adaptér.



Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa poraďte so svojím lekárom, najmä ak máte viac ako 35 rokov alebo máte už existujúce zdravotné problémy.
Pred použitím stroja si prečítajte všetky pokyny.





ŠPECIFIKÁCIE



Názov produktu:	Bežecský pás MERACH
Model:	MR-T21
Napätie:	120 V ~ 60 Hz
Maximálny výkon:	1,95 koní
Bežecská plocha:	38,1 cm × 90 cm
Rozsah rýchlosti:	1,6 – 6,4 km/h
Maximálna nosnosť:	120 kg
Rozmery produktu:	109,5 × 47,0 × 11,7 cm
Čistá hmotnosť:	13 kg

ZOZNAM SÚČIASTOK A PRÍSLUŠENSTVA


Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo.

 1. Hlavný stroj * 1	 2. Chrániče nôh * 4
 3. Diaľkové ovládanie * 1	 4. Vnútorný šesťhranný kľúč * 1
 5. Mazací olej * 1	 6. Používateľská príručka * 1


POKYNY NA POUŽITIE VÝROBKU

I. Pokyny na obsluhu:


1. Ako je znázornené na obrázku, položte bežecký pás vodorovne na zem. Vyberte štyri podložky na nohy z vrečka s príslušenstvom, zaskrutkujte ich do otvoru pre skrutky v spodnej časti bežeckého pásu v smere hodinových ručičiek a po inštalácii ich nastavte do vhodnej polohy.



POZNÁMKA: Ako je znázornené na obrázku, štyri opierky na nohy musia byť v tesnom kontakte so zemou.



2. Ako je znázornené na obrázku, zapojte napájací kábel do prednej zásuvky na bežiacom pásu, zapnite napájanie a zapnite hlavný vypínač na prednej strane bežeckého pásu. Bežecký pás prejde do pohotovostného režimu.



3. Ovládajte bežecký pás pomocou diaľkového ovládača.

Bezpečnostné opatrenia pri cvičení:

1. Vždy noste športovú obuv.
2. Nepoužívajte na nerovnom povrchu.
3. Používajte s opatrnosťou u starších ľudí a tehotných žien.
4. Bežecký pás by mala používať naraz iba jedna osoba.
5. Neberte si na bežecký pás domáce zvieratá.
6. Vyhybajte sa bočným pohybom.
7. Deti musia byť pri používaní pod dohľadom.
8. Nehýbte sa dozadu.
9. Udržujte pohľad vo vodorovnej polohe, aby ste predišli závratom.
10. Nestúpajte na kryt bežeckého pásu.
11. Udržujte nohy, ruky a prsty v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.

II. Pokyny na zobrazenie: 1. „RÝCHLOSŤ“:

Zobrazuje rýchlosť cvičenia. Rozsah zobrazenia rýchlosti: 1,0 - 4,0 mph

2. „ČAS“: Zobrazuje čas cvičenia. Rozsah zobrazenia času: 0:00 – 99:59.

3. „DIST“: Zobrazuje vzdialenosť počas cvičenia. Rozsah zobrazenia vzdialenosti: 0,00 – 99,99 míľ.

4. „KCAL“: Zobrazuje kalórie pri cvičení. Rozsah zobrazenia kalórií: 0 – 9999 kcal.

Zobrazenie sa strieda každých 5 sekúnd.

**III. Funkcia diaľkového ovládača: Sprievodca párovaním**

diaľkového ovládača: 1. Párovanie: Dlhو

stlačte tlačidlo

„ “, zapnite bežecký pás, kým nezaznie zvuk „dididi“ a na displeji bežeckého pásu sa nezobrazí „0:00“, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

2. Zrušenie

párovania: Dlhو stlačte tlačidlo „ “, zapnite bežecký pás, kým nebudete počuť zvuk „dididi“ a na displeji bežeckého pásu sa nezobrazí „0“, čo znamená, že párovanie je zrušené.

POZNÁMKA:

- V spárovanom stave je možné bežecký pás ovládať iba týmto diaľkovým ovládačom.
- V nespárovanom stave je možné bežecký pás ovládať inými diaľkovými ovládačmi.
- Po úspešnom prvom párovaní nie je potrebné opakované párovanie po opätovnom zapnutí bežeckého pásu.

Popis tlačidla:

1. " Tlačidlo:

- V pohotovostnom režime stlačte  tlačidlo " na diaľkovom ovládači ovládanie ", bežecký pás sa prepne do režimu rýchleho štartu, displej bežeckého pásu (3333/2222/1111), po dokončení 3-sekundového odpočítavania sa bežecký pás spustí rýchlosťou 1,0 mph.

- Bežecký pás beží, krátko stlačte tlačidlo " na  tlačidlo "na" diaľkovom ovládači pre zastavenie bežeckého pásu.

2. " Tlačidlo:

Počas prevádzky bežeckého pásu krátko stlačte tlačidlo „+“ na diaľkovom  ovládači pre pomalé zrýchlenie. Dlhým stlačením tohto tlačidla dosiahnete rýchle zrýchlenie s plynuľou sa zvyšujúcou rýchlosťou. Postupné zvyšovanie rýchlosti je 0,2 míle za hodinu na stlačenie.

3. Tlačidlo:

Počas prevádzky bežeckého pásu krátko stlačte tlačidlo „-“ na diaľkovom ovládači pre pomalé spomalenie. 

Dlhým stlačením tohto tlačidla dosiahnete rýchle spomalenie, pričom rýchlosť sa bude plynuľou znižovať. Rýchlosť znižovania je 0,2 míle za hodinu na stlačenie.

4. Tlačidlo:


Bežecký pás beží, krátko stlačte tlačidlo „bežecký pás“.  tlačidlo " na diaľkovom ovládači pre pozastavenie

5. Tlačidlo:

Funkcia bzučiaka

Krátko stlačte tlačidlo „  " na vypnutie funkcie bzučiaka, na bežiacom páse sa znova zobrazí „VYPNUTÉ“, krátko stlačte „  tlačidlo ", zapnete funkciu bzučiaka a bežecký pás sa zobrazí „ZAPNUTÉ“.

Poznámka: Keď je bzučiak vypnutý, pri všetkých stlačeniach tlačidiel sa nezvze žiadny zvuk.



IV. Stáňovanie a preprava:

Ak potrebujete zariadenie prenášať a premiestňovať, najskôr odpojte napájací kábel, zdvihnite hornú a zadnú časť zariadenia a premiestnite ho (odporúčajú sa dve osoby).

VI. Skladovanie:

1. Bežecký pás umiestnite na rovný povrch.

2. Bežecký pás neskladujte vo zvislej polohe, prevrátený hore nohami ani nabok, aby ste predišli jeho poškodeniu.

POKYNY NA NASTAVENIE APLIKÁCIE

Stiahnutie a používanie MERACH

Náš zákazník môže získať 180-dňové členstvo v MERACH. Po prijatí produktu nás prosím kontaktujte prostredníctvom support@merach.com a získajte exkluzívny kód na uplatnenie. Uveďte, prosím, ID objednávky a používateľské meno aplikácie MERACH.

1. Pre stiahnutie aplikácie MERACH naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „MERACH“ v Apple

App Store® alebo Obchod Google Play.



Stiahnutie aplikácie MERACH



Spríevodca pripojením k aplikácii



2. Otvorte aplikáciu MERACH. Prihláste sa alebo zaregistrujte sa.

3. Nastavte si zariadenie podľa pokynov v aplikácii.

Stiahnutie a používanie KINOMAPu



1. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Kinomap, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Kinomap“ v

Obchod Apple App Store® alebo Obchod Google Play.

2. Otvorte aplikáciu Kinomap. Prihláste sa alebo zaregistrujte sa.
3. Vyberte si príslušné fitness vybavenie.
4. Zapnite Bluetooth a vyberte Merach.
5. Vyberte možnosť „Bežecský pás“ a nájdite svoj „MRK-T21-XXXX“.
6. Začnite trénovať a preskúmajte rôzne tréningové metódy.

ZAHRIEVANIE

Pred cvičením sa natiahnite. Zahriate svaly sa ľahšie natáhajú, preto začnite s 5-10 minútovou rozcvičkou, potom urobte niekoľko strečingových cvikov zobrazených nižšie - 5-krát, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Zopakujte to po tréningu.

1. Natiahnite sa

Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a snažte sa dotknúť prstami na nohách rukami. Vydržte 10-15 sekúnd a potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 1).



2. Strečing hamstringov v sede

Sadnite si s jednou vystretou nohou. Druhú nohu pritiahnite tak, aby pevne priliehala k vnútornej strane vystretej nohy. Snažte sa dotknúť chodidiel špičkou ruky. Vydržte 10-15 sekúnd a potom relaxujte.


Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 2).



3. Natiahnutie lýtkovej a Achillovej šľachy

Postavte sa oboma rukami o stenu alebo strom, jednu položte nohu za druhou. Zadnú nohu držte rovno a

Päťu položte na zem a nakloňte sa k stene alebo stromu. Vydržte 10 – 15 sekúnd a potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 3).



4. Natiahnutie štvorhlavého svalu stehennej kosti

Natiahnite sa pravou rukou dozadu, uchopte pravú nohu a pomaly ju ťahajte k bokom, kým neucítite napätie svalov v napnutej prednej časti stehna. Vydržte 10-15 sekúnd a potom uvoľnite sa. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 4).



5. Natiahnutie sartoriového svalu (vnútorného stehenného svalu)

Sadnite si s nohami oproti sebe a kolenami smerujúcimi von. Uchopte si nohy oboma rukami a pritiahnite ich k rozkroku. Vydržte 10-15 sekúnd a potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 5).



RIEŠENIE PORÚCH

Kód chyby	Riešenie problémov
E01 – Komunikácia Prepojenie medzi spodným ovládaním a elektronickými hodinami je abnormálny	1. Skontrolujte, či je napájací kábel neporušený a spoľahlivo pripojený. Odpojte ho a potom ho znova zapojte. 2. Ak chyba pretrváva, vymeňte napájací kábel alebo ovládač. Pre pomoc kontaktujte popredajný servis alebo profesionálnych technikov.
E02 – Hlavný motor je abnormálny	1. Skontrolujte, či je napájací kábel neporušený a spoľahlivo pripojený. Odpojte ho a potom ho znova zapojte. 2. Ak chyba pretrváva, vymeňte napájací kábel alebo ovládač. Pre pomoc kontaktujte popredajný servis alebo profesionálnych technikov.
E05 – Pretaženie Ochrana	1. Znížte záťaž a snažte sa neprekračovať maximálnu záťaž. 2. Odstráňte zaseknuté cudzie predmety. 3. Pridajte mazivo. 4. Ak chyba pretrváva, vymeňte ovládač. Požiadajte o pomoc popredajný servis alebo odborných technikov.
E10 – Parameter elektronického merača sa načítava nesprávne	Vypnite hlavný vypínač a po 1 minúte ho znova zapnite.
E23/E24 /E28 – Riadiaca jednotka hardvér je abnormálny	Vypnite hlavný vypínač a po 10 minútach ho znova zapnite.
Zobrazuje anomáliu	Vypnite hlavný vypínač a po 1 minúte ho znova zapnite.

ÚDRŽBA

Sprievodca údržbou

UPOZORNENIE: Pred čistením alebo údržbou motorizovaný bežecký pás vždy odpojte zo siete.

ČISTENIE: Dôkladné čistenie predĺži životnosť vášho motorizovaného bežeckého pásu.

Pravidelne odstraňujte prach, aby boli diely čisté. Nezabudnite pozametat' odkryté časti oboch bokov bežeckého pásu, pretože to minimalizuje hromadenie nečistôt pod pásom.

Uistite sa, že máte čisté tenisky, aby ste sa vyhli vnášaniu cudzích predmetov pod bežecký pás ktoré by mohli opotrebovať bežeckú dosku a bežecký pás. Povrch bežeckého pásu by sa mal čistiť handričkou navlhčenou mydlom, dávajte pozor, aby ste nestriekali vodu na elektrické komponenty a pod bežecký pás.

Špeciálne mazivo pre bežecké pásy a motorizované bežecké pásy

Tento motorizovaný bežecký pás je vopred namazaný medzi bežeckou doskou a bežeckým pásom. Trenie medzi bežeckým pásom a bežeckou doskou má významný vplyv na životnosť a výkon motorizovaného bežeckého pásu, preto je potrebné pravidelné mazanie. Odporúčame pravidelnú kontrolu dosky. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu povrchu bežeckého pásu, kontaktujte naše stredisko zákazníckych služieb.

Odporúčame nanášať mazivo medzi bežecký pás a bežeckú dosku motorizovaného bežeckého pásu podľa nasledujúceho harmonogramu: (Použitie je uvedené nižšie)


Používatelia s nízkou hmotnosťou (menej ako 3 hodiny týždenne) Raz ročne;

Stredne ťažkí používatelia (3 – 5 hodín týždenne) Raz za 6 mesiacov;

Používatelia s vysokou záťažou (viac ako 5 hodín týždenne) každé 3 mesiace.

Keď sa mazivo spotrebuje, odporúčame vám zakúpiť si ho od miestneho predajcu alebo nás priamo kontaktovať.

Poznámka: Akúkoľvek inú údržbu musí vykonať odborník.



Nastavenie bežeckého pásu

1. Pre lepšiu údržbu vášho motorizovaného bežeckého pásu a predĺženie jeho životnosti sa odporúča vypnúť napájanie po 1,5 hodinách nepretržitého používania a nechať ho 10 minút odpočívať pred opätovným použitím.

2. Ak je bežecký pás príliš voľný, pri behu bude dochádzať k prešmykovaniu; ak je príliš tesný, nadmerné utiahnutie môže znížiť výkon motora a zvýšiť opotrebovanie valčeka a bežeckého pásu. Keď je bežecký pás vhodný na uvoľnenie alebo utiahnutie, môžete obe strany bežeckého pásu ručne zdvihnúť od bežeckej dosky približne o 50 – 75 mm.


Centrovanie bežeckého pásu

1. Umiestnite motorizovaný bežecký pás na rovný povrch.


Bežte na motorizovanom bežiacom páse rýchlosťou približne 2,5 – 3 míle za hodinu a sledujte odchýlku bežeckého pásu.

2. Ak je bežecký pás vpravo, odpojte bezpečnostný zámok a hlavný vypínač, otočte pravú nastavovaciu skrutku

o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek a zasuňte napájací kábel spínača a bezpečnostný zámok, spustite bežecký pás a pozorujte odchýlku bežeckého pásu. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa bežecký pás nevycentruje. Obrázok A.




3. Ak je bežecký pás vychýlený doľava, odpojte bezpečnostnú poistku a hlavný vypínač, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, vložte hlavný vypínač a bezpečnostnú poistku, spustite bežecký pás a sledujte vychýlenie bežeckého pásu. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým nebude bežecký pás vycentrován. Obrázok B.



4. Pás bežeckého pásu sa po vyššie uvedenom postupe uvoľní úpravách alebo po určitom období používania a je potrebné ho nastavené. Odpojte bezpečnostný zámok a hlavný vypínač, Otočte ľavú a pravú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, zapojte hlavný vypínač a bezpečnostný zámok, spustite bežecký pás a potom sa postavte na bežecký pás, aby ste skontrolovali jeho napnutie. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým bežecký pás nedosiahne správnu úroveň napnutia.

Obrázok C.



ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
 Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
 Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
 Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
 Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
 Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.


Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Sétáló futópad MERACH MR-T21

Használat előtt kérjük, olvassa el az összes részletet, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Biztonsága és a balesetek elkerülése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és fordítson figyelmet a következő biztonsági tudnivalókra.

- A futópádot sík talajon kell elhelyezni, a futópádot alkalmas beltérben történő elhelyezésre, kerülve a nedvességet és a ráfröccsenő vizet. Ne helyezzen idegen tárgyakat a futópádra, a futópádot mindkét oldalának és az elülső végének 1 méteres, a hátsó végének pedig 1,8 x 1 méteres biztonságos helynek kell lennie a vészhelyzeti ugrás megkönnyítése érdekében.
- Ha nem használja a futópádot, tegye a biztonsági zárat gyermekek elől elzárva, és ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt.
- A tartozéksomagot kérjük, tegye olyan helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá, hogy elkerülje a szükségtelen baleseteket.
- Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, illetve fizikai vagy szellemi fogyatékkal élő gyermekek számára, és a józan ész hiánya tilos, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt áll. Ha nem tartja be az utasításokat, sérülésveszély állhat fenn.
- Ne használja a futópádot poros helyen, és tartson fenn egy bizonyos páratartalmat a helyiségben, hogy elkerülje az erős statikus elektromosságot, és ne zavarja a futópádot normál működését. elektronikus mérő és vezérlő.
- Kérjük, használja az eredeti tartozékokat, a magáncélú csere szigorúan tilos.
- Mindkét kezével kerülje a mozgó alkatrészeket, és ne tegye a kezét vagy lábát a résbe. a futószalag alatt.
- Ne helyezze a tápkábelt forró vagy mozgó tárgyak közelébe, és ne használja a terméket kültéren, magas páratartalom és napfény hatására.
- Húzza ki a futópádot a konnektorból, mielőtt mozgatná. Nem szakembereknek tilos engedély nélkül szétszerelni a gépet, különben súlyos következményekkel járhat. előfordulhat.
- Ezt a terméket nem szabad hosszú ideig használni, a hosszú távú használat könnyen a futópádot elektromos rendszerének túlmelegedését és elektromos meghibásodást okozhat.
- Használjon minősített alkatrészeket a veszélyek elkerülése érdekében. Ha a csatlakozódugó és a csatlakozóaljzat nem kompatibilis, kérjük, ne mozgassa el a csatlakozódugót, kérje meg szakember segítségét.

- A termék otthoni használatra alkalmas, nem alkalmas professzionális képzésre és tesztelésre, és nem használható orvosi célokra.
- Ne használja repedt, törött állapotban (belső szerkezet látható), vagy ha a hegesztett alkatrészek repedtek.
- Edzés közben ne ugráljon fel vagy le a gépre, mert esés esetén sérülést okozhat.
- Ne használja étkezés és ivás után, fáradtság vagy rossz fizikai állapot esetén, mert ez egészségkárosodáshoz vezethet.
- A termék maximális terhelhetősége 265 font.


Tápkábel földelési utasítások

- Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén a földelés a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára, így csökkentve az áramütés kockázatát. sokk.
- Ez a termék egy földelővezetékkel és földelődugóval ellátott kábellel van felszerelve.
- A csatlakozódugót egy megfelelő, megfelelően felszerelt aljzatba kell csatlakoztatni, és a helyi előírásoknak és rendeleteknek megfelelően földelve.
- VESZÉLY – A berendezés földelővezetéke nem megfelelő csatlakoztatása áramütés kockázatát okozhatja. Ha kétségei vannak a termék megfelelő földelésével kapcsolatban, ellenőrizze azt szakképzett villanyszerelővel vagy szervizzel.
- Ne módosítsa a termékhez mellékelt csatlakozódugót – ha nem illeszkedik a konnektorba, szereltesse be egy megfelelő konnektort szakképzett villanyszerelővel.
- Ez a termék 100-120 voltos névleges feszültségű áramkörön használható, és egy földelt csatlakozódugóval rendelkezik, amely hasonlít az alábbi ábrán látható A vázlaton láthatóhoz. Győződjön meg arról, hogy a termék egy olyan aljzathoz csatlakozik, amelynek konfigurációja megegyezik a csatlakozódugóval. Ehhez a termékhez nem szabad adaptert használni.



Mielőtt bármilyen edzést megkezdene, kérjük, konzultáljon orvosával, különösen azok, akik 35 év felettiak vagy meglévő egészségügyi problémákkal küzdenek. Kérjük, olvassa el az összes utasítást a gép használata előtt.





SPECIFIKÁCIÓK



Termék neve:	MERACH futópad
Modell:	MR-T21
Feszültség:	120 V ~ 60 Hz
Maximális lóerő:	1,95 LE
Futóterület:	38,1 cm × 90 cm
Sebességtartomány:	1,6 – 6,4 km/h
Maximális teherbírás:	120 kg
Termék méretei:	109,5 × 47,0 × 11,7 cm
Nettó tömeg:	13 kg

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK JEGYZÉKE


Ellenőrizze, hogy minden alkatrész és tartozék megvan-e a csomagban.

 1. Főgép * 1	 2. Lábtámaszok * 4
 3. Távirányító * 1	 4. Belső hatszögletű villáskulcs * 1
 5. Kenőolaj * 1	 6. Felhasználói kézikönyv * 1


TERMÉKHASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

I. Kezelési utasítások:


1. Az ábrán látható módon helyezze a futópadot a talajra. Vegye ki a négy lábtartót a tartozéktáskából, csavarja be a lábtartókat a futópad alján található csavarlyukba az óramutató járásával megegyező irányba, majd a felszerelés után állítsa be a lábtartókat megfelelő helyzetbe.



MEGJEGYZÉS: Amint az ábrán látható, a négy talpbetétnek szorosan érintkeznie kell a talajjal.



2. Az ábrán látható módon csatlakoztassa a tápkábelt a futópad elülső aljzatába, kapcsolja be a készüléket, majd kapcsolja be a futópad elején található bekapcsológombot. A futópad készenléti üzemmódba lép.



3. Irányítsa a futópadot a távirányítóval.

Gyakorlati óvintézkedések:

1. Mindig viseljen sportcipőt.
2. Ne használja egyenetlen felületen.
3. Idősek és terhes nők óvatosan alkalmazzák.
4. Egyszerre csak egy személy használhatja a futópadot.
5. Ne vigyen háziállatokat a futópadra.
6. Kerülje az oldalirányú mozgásokat.
7. Gyermekeket felügyelet alatt kell használni.
8. Ne mozogjon hátrafelé.
9. Tartsa a tekintetét egyenesen a széülés elkerülése érdekében.
10. Ne lépjen a futópád burkolatára.
11. Tartsa távol a lábát, kezét és ujjait a mozgó alkatrészekről.

II. Kijelző utasítások: 1. "SPEED":

Megjeleníti az edzés sebességét. Sebesség kijelzési tartománya: 1,0-4,0 mph

2. „IDŐ”: Az edzés idejét jeleníti meg. Idő kijelzési tartománya: 0:00-99:59.

3. „DIST”: Megjeleníti az edzés során megtett távolságot. Távolságkijelzési tartomány: 0,00-99,99 mérföld.

4. „KCAL”: Megjeleníti az edzés során elégetett kalóriákat. Kalóriakijelzési tartomány: 0-9999 kcal.

A kijelző 5 másodpercenként váltakozik.



III. Távirányító funkciói: Távirányító párosítási útmutató: 1.

Párosítás: Nyomja meg hosszan a " " gombot,

kapcsolja be a futópád távirányítóját, amíg "didi" hangot nem hall, és a futópád kijelzőjén "0:00" jelenik meg, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt.

2. Párosítás

megszüntetése: Nyomja meg hosszan a " " gombot, kapcsolja be a futópádot, amíg egy "didi" hangot nem hall, és a futópád kijelzőjén megjelenik a "0" szám, amely jelzi, hogy a párosítás megszüntetésre került.

JEGYZET:

- Párosított állapotban a futópád csak ezzel a távirányítóval vezérelhető.
- Párosítás nélküli állapotban a futópád más távirányítókkal is vezérelhető.
- Az első sikeres párosítás után a futópád következő bekapcsolásakor nincs szükség újbóli párosításra.

Gomb leírása:

1. "  "Gomb:

- Készenléti módban nyomja meg a "  " gomb a távirányítón vezérlőt, a futópad gyorsindításra vált, futópad kijelző (3333/2222/1111), a 3 másodperces visszaszámlálás befejezése után a futópad 1,0 mérföld/óra sebességgel kezd el járni.

- A futópad működik, a távirányítón röviden nyomja  "gomb bekapcsolva meg a " gombot a leállításhoz.

2. "  "Gomb:

Miközben a futópad működik, lassú gyorsításhoz nyomja meg röviden  " a távirányítón található „ gombot. Gyors gyorsításhoz nyomja meg hosszan a gombot, miközben a sebesség folyamatosan növekszik. A lépésközi sebesség 0,2 mérföld/óra megnyomásonként.

3. "  "Gomb:

Miközben a futópad működik, nyomja meg röviden a távirányítón  " található „ gombot a lassú lassításhoz.

A gomb hosszan tartó megnyomásával gyors lassítást érhet el, miközben a sebesség folyamatosan csökken. A csökkenés mértéke nyomásonként 0,2 mérföld/óra.

4. "  "Gomb:

A futópad működik, nyomja meg röviden a " futópad"  " gombot a távirányítón a szüneteltetéshez gombot.


5. "  "Gomb:

Hangjelző funkció

Röviden nyomja meg a "  " gombot a hangjelzés funkció kikapcsolásához, a futópad ismét a " gombot „OFF” (KI) állapotban, röviden nyomja meg a  " jelenti meg, kapcsolja be a hangjelzés funkciót, és a

gombot, amíg a futópad „ON” (BE) feliratot jeleníti meg.

Megjegyzés: Ha a csengő ki van kapcsolva, a billentyűműveletekhez nem ad hangjelzést.



IV. Költöztetés és szállítás:

Ha vinni és mozgatni kell a gépet, először húzza ki a tápkábelt, emelje fel a fejét és a farkát, és mozgassa (két ember ajánlott).

VI. Tárolás:

1. Helyezze a futópadot sík felületre.

2. A sérülések elkerülése érdekében ne tárolja a futópadot függőlegesen, fejjel lefelé vagy oldalra fordítva.

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A MERACH letöltése és használata

Ügyfelünk 180 napos MERACH tagságot kaphat. Kérjük, a termék átvétele után vegye fel velünk a kapcsolatot a support@merach.com címen, hogy exkluzív aktiváló kódot kapjon. Kérjük, adja meg rendelési azonosítóját és a MERACH alkalmazás felhasználónevét.

1. A MERACH alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „MERACH” kifejezésre az Apple-ben App Store® vagy Google Play Áruház.



MERACH alkalmazás letöltése



APP csatlakozási útmutató

2. Nyissa meg a MERACH alkalmazást. Jelentkezzen be vagy regisztráljon.
3. Kövesd az alkalmazáson belüli utasításokat az eszköz beállításához.

A KINOMAP letöltése és használata



1. A Kinomap alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „Kinomap” kifejezésre a Apple App Store® vagy Google Play Áruház.
2. Nyissa meg a Kinomap alkalmazást. Jelentkezzen be vagy regisztráljon.
3. Válassza ki a megfelelő fitnesseszközt.
4. Kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza a Merach lehetőséget.
5. Válassza a „Futópad” lehetőséget, és keresse meg az „MRK-T21-XXXX” készüléket.
6. Kezdj el edzeni, és fedezz fel különböző edzőmódszereket.

BEMELEGÍTÉS

Edzés előtt végezzon nyújtógyakorlatokat. A meleg izmok könnyebben nyújthatók, ezért kezdje

5-10 perces bemelegítéssel, majd végezzon néhány nyújtógyakorlatot az alábbiakban látható módon - 5 alkalommal,

10 másodperc vagy több lábanként. Ismételd meg az edzés után.

1. Nyújtózkodj le

Hajlítsd be kissé a térdéidet, lassan hajolj előre, lazítsd el a hátadat és a vállaidat, és próbáld meg megérinteni a kezeiddel a lábujjaidat. Tartsd ki 10-15 másodpercig, majd lazíts.

Ismételd meg háromszor (lásd az 1. ábrát).



2. Ülő combhajlító izom nyújtás

Ülj kinyújtott lábbal. A másik lábadat húzd befelé úgy, hogy szorosan a kinyújtott láb belső oldalán legyen. Próbáld meg a kezed lábujjával megérinteni a lábfejeidet. Tartsd ki ezt a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazíts.

Ismételd meg 3-szor mindkét lábbal (lásd 2. ábra).



3. Vádli és Achilles-ín nyújtása

Állj mindkét kezeddal a falnak vagy egy fának, és tedd az egyiket a lábbal a másik mögött. Tartsd a hátsó lábad egyenesen, és a másikat Sarokkal a talajon, dőljön egy falnak vagy egy fának. Tartsa ezt a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazíts. Ismételd meg 3-szor mindkét lábával (lásd 3. ábra).



4. Négyfejű combizom nyújtás

Nyújtsd hátra a jobb kezed, fogd meg a jobb lábadat, és lassan húzd a csípőd felé, amíg nem érzed az izmokat.

Feszítsd meg a combod elejét. Tartsd ki 10-15 másodpercig, majd lazíts. Ismételd meg 3-szor mindkét lábbal (lásd a 4. ábrát).



5. Sartorius (belső combizom) nyújtás

Ülj le úgy, hogy a lábad egymással szemben legyenek, a térded kifelé nézzenek. Fogd meg a lábfejeidet mindkét kezeddal, és húzd az ágyékod felé. Tartsd ki 10-15 másodpercig, majd lazíts.

Ismételd meg háromszor (lásd az 5. ábrát).



HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibakód	Hibaelhárítás
E01--A kommunikáció az alsó vezérlő és az elektronikus óra közötti kapcsolat rendellenes	1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel sértetlen és megbízhatóan csatlakozik-e. Húzza ki, majd dugja vissza. 2. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a tápkábelt vagy a vezérlőt. Segítségért forduljon az értékesítés utáni szolgálathoz vagy a szakképzett technikusokhoz.
E02--A főmotor rendellenesen működik	1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel sértetlen és megbízhatóan csatlakozik-e. Húzza ki, majd dugja vissza. 2. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a tápkábelt vagy a vezérlőt. Segítségért forduljon az értékesítés utáni szolgálathoz vagy a szakképzett technikusokhoz.
E05--Túlterhelés Védelem	1. Csökkentse a töltetet, és próbálja meg nem túllépni a maximális töltetet. 2. Távolítsa el az elakadt idegen tárgyakat. 3. Kenőanyag hozzáadása. 4. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a vezérlőt. Segítségért forduljon az értékesítés utáni szolgálathoz vagy a szakképzett szerelőkhez.
E10 -- Az elektronikus mérő paraméterét helytelenül olvassa le a rendszer.	Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd 1 perc múlva kapcsolja vissza.
E23/E24 /E28--A vezérlő a hardver rendellenes	Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd 10 perc múlva kapcsolja vissza.
Anomáliát mutat	Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd 1 perc múlva kapcsolja vissza.

KARBANTARTÁS

Karbantartási útmutató

FIGYELMEZTETÉS: A motoros futópad tisztítása vagy karbantartása előtt mindig húzza ki a konnektorból.

TISZTÍTÁS: Az alapos tisztítás meghosszabbítja motoros futópadja élettartamát.

Rendszeresen távolítsa el a port, hogy az alkatrészek tiszták maradjanak. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalról letörölje a szabadon lévő részeket. a futópad szalagjának oldalait, mivel ez minimalizálja a szennyeződések felhalmozódását a szalag alatt.

Győződjön meg róla, hogy a cipői tiszták, nehogy idegen tárgyak kerüljenek a futópad alá.

ami elhasználhatja a futópadot és a futószalagot. A futószalag felületét szappanos, nedves ruhával kell tisztítani, ügyelve arra, hogy ne fröccsenjen víz az elektromos alkatrészekre és a futószalag alá.

Speciális kenőanyag futószalaghoz és motoros futópadhoz

Ez a motoros futópad előre be van zsírozva a futófelület és a futószalag között. A futószalag és a futófelület közötti súrlódás jelentős hatással van a motoros futópad élettartamára és teljesítményére, ezért rendszeres kenés szükséges. Javasoljuk a talp rendszeres ellenőrzését. Ha a futópad felületén bármilyen sérülés van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Javasoljuk, hogy a motoros futópad futószalagja és a fellépőlap közé a következő ütemterv szerint vigyen fel kenőanyagot: (A használatot az alábbiakban láthatja)


Könnyű testsúlyú felhasználók (heti 3 óránál kevesebb) Évente egyszer;

Közepes testsúlyú felhasználók (heti 3-5 óra) 6 havonta egyszer;

Nagy igénybevétellel dolgozó felhasználók (heti 5 óránál több) 3 havonta.

Amikor a kenőanyag elfogyott, javasoljuk, hogy a helyi kereskedőtől vásárolja meg, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül.

Megjegyzés: Minden egyéb karbantartást szakembernek kell elvégeznie.






Futószalag beállítása

1. A motoros futópad jobb karbantartása és élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy 1,5 óra folyamatos használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja 10 percig pihenni, mielőtt újra használná.
2. Ha a futószalag túl laza, futás közben csúszás jelentkezhet; ha túl szoros, a túlzott meghúzás csökkentheti a motor teljesítményét, és növelheti a görgő és a futószalag kopását. Amikor a futószalag alkalmas a lazításra vagy meghúzásra, a futószalag mindkét oldalát kézzel kb. 50-75 mm-re felemelheti a futófelületről.

Futópad övének központosítása

1. Helyezze a motoros futópadot vízszintes felületre.
Járassa a motoros futópadot körülbelül 4,0-5 km/h sebességgel, és
Figyeld meg a futószalag eltérését.
2. Ha a futószalag jobbra van, húzza ki a biztonsági zárat és a főkapcsolót, forgassa el a jobb oldali beállítócsavart
1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, helyezze be a tápkábelt kapcsoló és biztonsági zár, indítsa el a futópadot, és figyelje meg a futószalag eltérése. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag középre nem kerül. A. ábra.
3. Ha a futószalag balra van eltolódva, húzza ki a biztonsági zárat és a főkapcsolót, fordítsa el a bal oldali beállítócsavart 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyezően, helyezze be a főkapcsolót és a biztonsági zárat, indítsa el a futópadot, és figyelje meg a futószalag eltérését. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag középre nem áll. B. ábra.



4. A futópad szalagja a fentiek után meglazul beállítás után vagy egy bizonyos használati időszak után, és azt meg kell
Húzza ki a biztonsági zárat és a főkapcsolót,
Fordítsa el a bal és jobb oldali beállítócsavarokat 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyezően, dugja be a főkapcsolót és a biztonsági zárat, indítsa el a futópadot, majd álljon a futószalagra a feszesség ellenőrzéséhez. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag el nem éri a megfelelő feszességi szintet.
C. ábra.

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Erre a termékre 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. A megjelölt árutípusokra a törvényi szavatossági időn túlmenően 10 évre kiterjesztett jótállási idő jár, amely az adott árutípus vázszerkezetére vonatkozik. A garanciális feltételek meghosszabbított garanciális időszakra való teljesítése a vázszerkezeten a jelen garanciális idő alatt előforduló összes gyártási hiba ingyenes kijavítását jelenti, nevezetesen az ACRA, s.r.o. szervizközpontjaiban. A jótállási jegyet a vásárlást igazoló bizonylattal és a használati útmutatóval együtt gondosan őrizze meg!

Panaszok

A kellékszavatossági jogokat csak azzal az eladóval lehet gyakorolni, akitől a terméket vásárolta.

Szükséges rámutatni egy hibára - pl. kellően pontosan meg kell jelölni a hibát, vagy azt, hogy a hiba hogyan jelenik meg kívülről. Nem elég egy általánosan megfogalmazott kijelentés, hogy a termék hibás!

A kifogásnak tartalmaznia kell a vevő által érvényesített konkrét kellékszavatossági jogról szóló értesítést is, valamint az eladó pecséttel ellátott, kitöltött jótállási jegyével és az eladás dátumát tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával). Ugyanakkor a terméket megfelelő, lehetőleg eredeti csomagolással kell ellátni.

A Vevőnek joga van a hibát díjmentesen, szabályszerűen és időben (legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, ha a vevő és az eladó hosszabb határidőben nem állapodnak meg), vagy a terméket kicseréltetni.

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni (függetlenül attól, hogy a vevő ténylegesen mikor vette át a terméket).

A tételhibákért való felelősség elévül, ha azt a jótállási időn belül (azaz legkésőbb a jótállási időszak utolsó napjáig) nem gyakorolták.

A garancia nem vonatkozik:

A termék szokásos használatából eredő kopása. (Normál használat a termék rendeltetésének és a mellékelt használati útmutatóban leírt módon történő használatot jelenti)

A garancia nem vonatkozik az okozott hibákra:

Mechanikai sérülések; (például a termék vagy annak egy részének kicsomagolás közbeni elvágásából eredő hibák);

Szakszerűtlen beavatkozás (javítás) a felhasználó részéről, beleértve a harmadik feleket is;

szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasítással ellentétes kezelés;

A felhasználói kézikönyvben leírt szükséges karbantartások elmulasztásával;

Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa;

Fizetett javítás:

Ha olyan hiba van, amelyre nem vonatkozik a garancia, vagy a jótállási idő már lejárt, és a vevő javítást kér, ez fizetett javítás.

Az árat és a feltételeket az ACRA r.o.

Az egyéb jogokra és kötelezettségekre a törvény rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz., különösen a 612. és azt követő §.

A fent említett termék felhasználásra és visszavételre történő csomagolásáért a törvény 10. és 12. §-a szerint díjat kellett fizetni. 477/2001 Coll. számú, csomagoláson, az EKO-KOM rendszerhez EK azonosító számon – F06020112.

Terméktípus megnevezése:		Eladás dátuma:		
		Az eladó pecsétje és aláírása:		


Igénylés időpontja	Defektet kritizáltak	A szervizközpont nyilvántartásai	Alkatrészcsere	Jegyzet

Ha kérdése van, forduljon a szervizközponthoz vagy a panaszosztályhoz:

ACRA, s. o. (azonosító: 64254330), Brodská 161, 513 01.

Panaszügyi osztály – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



Chodząca bieżni MERACH MR-T21

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i uniknąć wypadków, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zwrócić uwagę na następujące kwestie bezpieczeństwa.

- Bieżnia musi być umieszczona na płaskim podłożu. Bieżnia nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń, chroniąc przed wilgocią i zachlapaniem wodą. Nie umieszczaj żadnych obcych przedmiotów na bieżni. Obie strony bieżni i przód powinny mieć 1,1 m (3,3 stopy), a tył 2 m (6,6 x 1,1 m) bezpiecznej przestrzeni użytkowej, aby ułatwić awaryjne odskoczenie.
- Jeśli nie używasz bieżni, umieść blokadę bezpieczeństwa poza zasięgiem dzieci. Jeśli nie używasz bieżni przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający.
- Opakowanie z akcesoriami należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niepotrzebnych wypadków.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także dla dzieci, którym brakuje zdrowego rozsądku, chyba że pod nadzorem lub kierownictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wiązać się z ryzykiem odniesienia obrażeń.
- Nie należy używać bieżni w zakurzonej przestrzeni, a także należy utrzymywać odpowiednią wilgotność powietrza, aby uniknąć silnego elektryczności statycznej, która mogłaby zakłócić normalną pracę urządzenia. Licznik i regulator elektroniczny.
- Prosimy używać oryginalnych akcesoriów, prywatna wymiana jest surowo zabroniona.
- Unikaj dotykania oburącz wszystkich ruchomych części, zabraniaj wkładania rąk i stóp w szczelinę pod pasem bieżnym.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu gorących lub ruchomych przedmiotów, nie używaj produktu na zewnątrz, w miejscach o dużej wilgotności powietrza i nasłonecznieniu.
- Odłącz bieżnię od zasilania przed jej przeniesieniem. Osoby nieprofesjonalne nie mogą demontować urządzenia bez zezwolenia, w przeciwnym razie może to spowodować poważne konsekwencje. może wystąpić.
- Produktu tego nie należy używać przez dłuższy czas, gdyż zbyt długie używanie może spowodować przegrzanie układu elektrycznego bieżni i doprowadzić do awarii elektrycznej.
- Używaj gniazdek o odpowiednich parametrach, aby uniknąć zagrożenia. Jeśli wtyczka i gniazdko nie są kompatybilne, nie ruszaj wtyczki, tylko poproś o pomoc specjalistę.

- Produkt nadaje się do użytku domowego, nie nadaje się do szkoleń zawodowych i testowania i nie mogą być wykorzystywane w celach medycznych.
- Nie używać w stanie pękniętej powłoki, odłamania (odsłonięcia wewnętrznej struktury) lub pękniętych części spawanych.
- Nie należy skakać w górę lub w dół na urządzeniu podczas ćwiczeń, gdyż może to doprowadzić do obrażeń na skutek upadku.
- Nie stosować po jedzeniu i piciu, zmęczeniu lub w złej kondycji fizycznej, gdyż może to prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
- Maksymalne obciążenie produktu wynosi 265 funtów.


Instrukcje uziemienia przewodu zasilającego

- Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku awarii lub uszkodzenia, uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego, zmniejszając ryzyko porażenia prądem.
zaszkokować.
- Produkt ten jest wyposażony w przewód z przewodem uziemiającym oraz wtyczkę z uziemieniem.
- Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować ryzykiem porażenia prądem. W razie wątpliwości co do prawidłowego uziemienia produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- Nie należy modyfikować wtyczki dołączonej do produktu – jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w obwodzie o napięciu nominalnym 100–120 V i posiada wtyczkę uziemiającą, która wygląda jak wtyczka przedstawiona na szkicu A na poniższym rysunku. Upewnij się, że produkt jest podłączony do gniazdka o takiej samej konfiguracji jak wtyczka. Nie należy używać adaptera z tym produktem.



Przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz powyżej 35 lat lub cierpisz na choroby przewlekłe. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.




SPECYFIKACJE



Nazwa produktu:	Bieżnia MERACH
Model:	MR-T21
Woltaż:	120 V~ 60 Hz
Maksymalna moc:	1,95 KM
Obszar do biegania:	38,1 cm × 90 cm
Zakres prędkości:	1,6 – 6,4 km/h
Maksymalna nośność:	120 kg
Wymiary produktu:	109,5 × 47,0 × 11,7 cm
Waga netto:	13 kg

LISTA CZĘŚCI I AKCESORIÓW


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części i akcesoria.

 1. Maszyna główna * 1	 2. Podkładki pod stopy * 4
 3. Pilot zdalnego sterowania * 1	 4. Klucz imbusowy wewnętrzny * 1
 5. Olej smarowy * 1	 6. Instrukcja obsługi * 1


INSTRUKCJA UŻYCIA PRODUKTU

I. Instrukcja obsługi:


1. Jak pokazano na rysunku, połóż bieżnię płasko na podłodze. Wyjmij cztery podkładki pod stopy z torby z akcesoriami, wkręć je w otwór na śrubę u dołu bieżni, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a po montażu ustaw je w odpowiedniej pozycji.



UWAGA: Jak pokazano na rysunku, cztery podkładki pod stopy muszą ściśle przylegać do podłoża.



2. Jak pokazano na rysunku, podłącz przewód zasilający do przedniego gniazda bieżni, włącz zasilanie i przesuń włącznik zasilania z przodu bieżni. Bieżnia przejdzie w tryb czuwania.



3. Steruj bieżnią za pomocą pilota.

Środki ostrożności podczas ćwiczeń:

1. Zawsze noś obuwie sportowe.
2. Nie stosować na nierównych powierzchniach.
3. Stosować ostrożnie u osób starszych i kobiet w ciąży.
4. Na bieżni może korzystać tylko jedna osoba na raz.
5. Nie wprowadzaj zwierząt na bieżnię.
6. Unikaj ruchów bocznych.
7. Dzieci muszą być pod nadzorem podczas korzystania z produktu.
8. Nie cofaj się.
9. Utrzymuj wzrok na poziomie, aby zapobiec zawrotom głowy.
10. Nie stawaj na pokrywie bieżni.
11. Trzymaj stopy, dłonie i palce z dala od ruchomych części.

II. Instrukcje dotyczące wyświetlacza: 1.

„PRĘDKOŚĆ”: Wyświetla prędkość ćwiczenia. Zakres wyświetlania prędkości: 1,0–4,0 mil na godzinę

2. „TIME”: Wyświetla czas ćwiczeń. Zakres wyświetlania czasu: 0:00–99:59.

3. „DIST”: Wyświetla dystans ćwiczenia. Zakres wyświetlania dystansu: 0,00–99,99 mil.

4. „KCAL”: Wyświetla kalorie spalone podczas ćwiczeń. Zakres wyświetlania kalorii: 0–9999 kcal.

Wyświetlane informacje zmieniają się co 5 sekund.



III. Funkcjonalność pilota zdalnego sterowania: Instrukcja

parowania pilota zdalnego sterowania: 1.

Parowanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , włącz bieżnię, aż usłyszysz dźwięk „didi”, a na wyświetlaczu bieżni pojawi się „0:00”, co oznacza, że parowanie zakończyło się powodzeniem.

2. Rozparowywanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , włącz bieżnię i czekaj, aż usłyszysz dźwięk „didi”, a na wyświetlaczu bieżni pojawi się „0”, co oznacza, że parowanie zostało rozparowane.

NOTATKA:

- W stanie sparowanym bieżnią można sterować wyłącznie za pomocą tego pilota.
- W stanie niesparowanym bieżnię można kontrolować za pomocą innych pilotów.
- Po pomyślnym pierwszym parowaniu nie ma potrzeby ponownego parowania przy ponownym uruchomieniu bieżni.

Opis przycisku:

1. "  " Przycisk:

- W trybie gotowości naciśnij przycisk  przycisk na pilocie sterowania „+”, bieżnia przejdzie w tryb szybkiego startu, wyświetlacz bieżni (3333/2222/1111) wyświetli komunikat „3333/2222/1111”. Po zakończeniu 3-sekundowego odliczania bieżnia zacznie działać z prędkością 1,0 mil na godzinę.

- Bieżnia działa. Naciśnij krótko przycisk " na pilocie, aby ją  przycisk włączony zatrzymać.

2. "  " Przycisk:

Podczas pracy bieżni naciśnij krótko przycisk „+” na pilocie, aby uzyskać  powolne przyspieszenie. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uzyskać szybkie przyspieszenie, a prędkość będzie stale rosła. Tempo przyrostu wynosi 0,2 mil/h na jedno naciśnięcie.

3. "  " Przycisk:

Gdy bieżnia jest w ruchu, naciśnij krótko przycisk „-” na pilocie, aby  powoli zwolnić.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby szybko zwolnić, a prędkość będzie się stale zmniejszała. Tempo zmniejszania wynosi 0,2 mil na godzinę na jedno naciśnięcie.

4. "  " Przycisk:


Bieżnia jest uruchomiona. Naciśnij krótko przycisk " bieżnia".  przycisk na pilocie, aby wstrzymać

5. "  " Przycisk:

Funkcja brzęczyka

Naciśnij krótko „  „przycisk, aby wyłączyć funkcję brzęczyka, bieżnia wyświetla ponownie przycisk, włącz "WYŁ.", krótkie naciśnięcie bieżni  funkcję brzęczyka, a spowoduje wyświetlenie komunikatu "WŁ.".

Uwaga: Po wyłączeniu brzęczyka, naciśnięcie któregośkolwiek z klawiszy nie będzie słyszalne.



IV. Przeprowadzki i transport:

Jeśli musisz przenieść maszynę, najpierw odłącz przewód zasilający, podnieś górną i tylną część urządzenia i przenieś je (zaleca się, aby robili to dwie osoby).

VI. Przechowywanie:

1. Umieść bieżnię na płaskiej powierzchni.

2. Aby zapobiec uszkodzeniom, nie przechowuj bieżni w pozycji pionowej, odwróconej lub na boku.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI APLIKACJI

Pobieranie i korzystanie z MERACH

Nasi klienci mogą uzyskać 180-dniowe członkostwo w MERACH. Prosimy o kontakt pod adresem support@merach.com po otrzymaniu produktu, aby otrzymać ekskluzywny kod promocyjny. Prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwy użytkownika aplikacji MERACH.

1. Aby pobrać aplikację MERACH, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „MERACH” w Apple App Store® lub Google Play Store.



Pobierz aplikację MERACH



Przewodnik po połączeniu aplikacji



2. Otwórz aplikację MERACH. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie.

Pobieranie i korzystanie z KINOMAP



1. Aby pobrać aplikację Kinomap, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Kinomap” w Apple App Store® lub Google Play Store.
2. Otwórz aplikację Kinomap. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Wybierz odpowiedni sprzęt fitness.
4. Włącz Bluetooth i wybierz Merach.
5. Wybierz „Bieżnia” i znajdź swój model „MRK-T21-XXXX”.
6. Rozpocznij trening i poznaj różne metody ćwiczeń.

ROZGRZEWKĄ

Rozciągaj się przed ćwiczeniami. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, więc zacznij po 5-10 minutowej rozgrzewce wykonać kilka ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej - 5 razy, 10 sekund lub więcej na każdą nogę. Powtórz po treningu.

1. Rozciągaj się w dół

Lekko ugnij kolana, powoli pochyl ciało do przodu, rozluźnij plecy i ramiona i spróbuj dotknąć dłońmi palców u stóp. Wytrzymaj w tej pozycji 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się.

Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).



2. Rozciąganie ścięgien podkolanowych w pozycji siedzącej

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Drugą nogę zegnij tak, aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Spróbuj dotknąć stóp palcami dłoni. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie rozluźnij.


Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań oboma rękami przy ścianie lub drzewie, jedną ręką oprzyj się o ścianę lub drzewo. Stopę za drugą. Trzymaj tylną nogę prosto i

Oprzyj piętę o podłogę, oprzyj się o ścianę lub drzewo. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie rozluźnij. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego

Sięgnij do tyłu prawą ręką, chwyć prawą stopę i powoli pociągnij ją w kierunku bioder, aż poczujesz mięśnie.

Napij przód uda. Przytrzymaj przez 10-15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia krawieckiego (wewnętrznej strony uda)

Usiądź ze stopami zwróconymi do siebie, a kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyć stopy oboma rękami i pociągnij w kierunku pachwiny. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się.

Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod błędu	Rozwiązywanie problemów
E01--Komunikacja połączenie między dolnym sterowaniem a zegarkiem elektronicznym jest nieprawidłowy	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest nienaruszony i prawidłowo podłączony. Odlącz go, a następnie podłącz ponownie. 2. Jeśli błąd nadal występuje, wymień przewód zasilający lub kontroler. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej lub profesjonalnymi technikami.
E02--Główny silnik jest nieprawidłowy	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest nienaruszony i prawidłowo podłączony. Odlącz go, a następnie podłącz ponownie. 2. Jeśli błąd nadal występuje, wymień przewód zasilający lub kontroler. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej lub profesjonalnymi technikami.
E05--Przeciążenie Ochrona	1. Zmniejsz obciążenie i staraj się nie przekraczać maksymalnego obciążenia. 2. Usuń obce przedmioty, które utknęły. 3. Dodaj środek smarujący. 4. Jeśli błąd nadal występuje, wymień kontroler. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej lub wykwalifikowanym technikiem w celu uzyskania pomocy.
E10--Nieprawidłowy odczyt parametrów licznika elektronicznego	Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie po upływie 1 minuty.
E23/E24 /E28--Kontroler sprzęt jest nieprawidłowy	Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie po 10 minutach.
Wyświetla anomalie	Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie po upływie 1 minuty.

KONSERWACJA

Przewodnik po konserwacji

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem lub konserwacją bieżni należy zawsze odłączyć ją od zasilania.

CZYSZCZENIE: Dokładne czyszczenie przedłuży żywotność bieżni elektrycznej.

Regularnie usuwaj kurz, aby utrzymać części w czystości. Pamiętaj o zamykaniu odsłoniętych części obu bokach pasa bieżni, ponieważ zminimalizuje to gromadzenie się zanieczyszczeń pod pasem.

Upewnij się, że Twoje buty sportowe są czyste, aby uniknąć wnoszenia obcych przedmiotów pod pas bieżni.

Może to spowodować zużycie bieżni i pasa bieżni. Powierzchnię pasa bieżni należy czyścić wilgotną szmatką z mydłem.

Należy uważać, aby nie zachlapać wodą elementów elektrycznych ani spodu pasa bieżni.

Specjalny smar do pasów bieżnych i bieżni silnikowych

Ta bieżnia elektryczna jest wstępnie nasmarowana między pasem bieżni a bieżnią. Tarcie między pasem bieżni a bieżnią ma znaczący wpływ na żywotność i wydajność bieżni, dlatego wymagane jest regularne smarowanie.

Zalecamy regularną kontrolę płyty bieżni. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni bieżni prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Zalecamy nakładanie smaru pomiędzy pas bieżni a płytę bieżni bieżni elektrycznej zgodnie z następującym harmonogramem: (Sposób użycia pokazano poniżej)


Użytkownicy o niewielkim natężeniu ruchu (mniej niż 3 godziny tygodniowo) Raz w roku;

Użytkownicy o średnim natężeniu ruchu (3-5 godzin tygodniowo) Raz na 6 miesięcy;

Użytkownicy intensywnie korzystający z urządzenia (ponad 5 godzin tygodniowo) co 3 miesiące.

Gdy środek smarny się wyczerpie, zalecamy nabycie środka smarnego u lokalnego dystrybutora lub bezpośredni kontakt z nami.

Uwaga: Wszelkie inne czynności konserwacyjne należy zlecić specjalście.



Regulacja pasa bieżnego

1. Aby lepiej konserwować bieżnię elektryczną i przedłużyć jej żywotność, zaleca się wyłączenie zasilania po 1,5 godzinie ciągłego użytkowania i odczekanie 10 minut przed ponownym użyciem.

2. Zbyt luźny pas bieżni może powodować ślizganie się podczas biegu; zbyt ciasny może obniżyć wydajność silnika i zwiększyć zużycie rolki oraz pasa bieżni. Gdy pas bieżni nadaje się do poluzowania lub naciągnięcia, można ręcznie unieść obie jego strony od bieżni na około 50–75 mm.


Centrowanie pasa bieżni

1. Ustaw bieżnię na równej powierzchni.


Uruchom bieżnię z silnikiem i prędkością około 2,5–3 mil na godzinę.

obserwuj odchylenie pasa bieżnego.

2. Jeśli pas bieżni znajduje się po prawej stronie, odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, przekręć prawą śrubę regulacyjną. Obróć o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włóż zasilanie przełącznik i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię i obserwuj odchylenie pasa bieżni. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni będzie wyśrodkowany. Rysunek A.




3. Jeśli pas bieżni jest przesunięty w lewo, odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włóż wyłącznik zasilania i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię i obserwuj odchylenie pasa bieżni. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni będzie wyśrodkowany. Rysunek B.



4. Pas bieżni poluzuje się po wykonaniu powyższych czynności po regulacji lub po okresie użytkowania i wymaga wyregulowane. Odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, Obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podłącz włącznik zasilania i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię, a następnie stań na pasie bieżni, aby sprawdzić jego napięcie. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni będzie odpowiednio napięty.

Rysunek C.



KARTA GWARANCYJNA

Produkt ten podlega ustawowemu okresowi gwarancji wynoszącemu 24 miesiące, chyba że określono inaczej. Na wskazane rodzaje towarów udzielany jest okres gwarancji wydłużony do 10 lat, oprócz ustawowego okresu rękojmi, który dotyczy konstrukcji ramy danego rodzaju towaru. Spełnienie warunków gwarancji przedłużonego okresu gwarancyjnego oznacza bezpłatną naprawę wszystkich wad produkcyjnych, które wystąpią w konstrukcji ramy w okresie gwarancyjnym, a mianowicie w centrach serwisowych ACRA, s.r.o. Starannie przechowuj kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi!

Skarga

Z praw wynikających z odpowiedzialności za wady można dochodzić wyłącznie u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Należy wskazać wadę – tj. wystarczająco dokładnie oznaczyć wadę lub sposób, w jaki wada objawia się na zewnątrz. Ogólnie sformułowane stwierdzenie, że produkt ma wadę, nie wystarczy!

Sprzeciw musi zawierać także pouczenie o konkretnym prawie z tytułu odpowiedzialności za wady, którego domaga się kupujący, a także musi być opatrzony wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczętą sprzedawcy oraz dowodem zakupu (paragonem) z datą sprzedaży. Jednocześnie produkt musi być zaopatrzony w odpowiednie opakowanie, najlepiej oryginalne.

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią dłuższy termin) lub wymiany towaru.

Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od skorzystania z prawa z odpowiedzialności za wady do chwili, gdy kupujący był zobowiązany odebrać produkt po naprawie (niezależnie od tego, kiedy kupujący faktycznie przejął rzecz).

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w okresie rękojmi (tj. nie później niż w ostatnim dniu okresu rękojmi).

Gwarancja nie dotyczy:

Żużycie produktu spowodowane jego normalnym użytkowaniem. (Normalne użytkowanie oznacza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem produktu i w sposób opisany w załączonej instrukcji obsługi)

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

Uszkodzenie mechaniczne; (na przykład wady powstałe w wyniku przecięcia produktu lub jego części podczas rozpakowywania);
 Nieprofesjonalna interwencja (naprawa) użytkownika, w tym osób trzecich;
 Niewłaściwe postępowanie lub postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi;
 Niewykonując niezbędnych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi;
 Narażenie na niekorzystne wpływy zewnętrzne, niskie/wysokie temperatury, niewłaściwe przechowywanie;
 Zdarzenie nieuniknione - klęska żywiołowa;

Naprawa płatna:

Jeżeli występuje wada nie objęta gwarancją lub okres gwarancji już minął, a kupujący żąda naprawy, jest to naprawa odpłatna.

Cena i warunki zostaną ustalone po uzgodnieniu z centrum serwisowym ACRA s.o.
 Pozostałe prawa i obowiązki regulują przepisy ustawy. Nr 40/1964 Dz. Kodeksu cywilnego, w szczególności § 612 i nast.

Za opakowanie ww. produktu do wykorzystania i odbioru zgodnie z § 10 i § 12 Ustawy uiszczono opłatę. nr 477/2001 Dz.U. na opakowaniach do systemu EKO-KOM pod numerem identyfikacyjnym WE – F06020112.

Oznaczenie typu produktu:	Data wyprzedaży: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
---------------------------	--

Data roszczenia	Wada krytykowana	Dokumentacja centrum serwisowego	Wymiana części	Notatka

W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem lub działem reklamacji:

ACRA, s. o. (ID: 64254330), Brodska 161, 513 01 Semily
 Dział reklamacji – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz